

Alimentatori supplementari AXEL

Gli alimentatori supplementari per tutte le centrali AXEL eccetto la ATLANTIS-160 devono avere il condensatore C17 inserito da 10 Micro 25V

Pe la centrale Atlantis-160 il condensatore non deve esserci inserito