

Procedura per downgrade firmware

Prerequisiti

- Disattivare il firewall del computer (fondamentale).
- Utilizzare un cavo Ethernet.
- Verificare che alimentazione e rete siano stabili.

Passaggi operativi

1. Avvio tool di aggiornamento

- Aprire il software “OTA upgrade tool” fornito.

2. Caricamento firmware

- Selezionare (o trascinare) nel tool il file firmware (.dtf).

3. Avvio server OTA

Cliccare su “Start”

- Il tool genererà automaticamente uno o più URL di aggiornamento (Upgrade URL)

4. Selezione URL corretto

- Identificare l’indirizzo IP del BS-BOXIO808 (es. 192.168.1.100)
- Scegliere tra gli URL generati quello che appartiene alla stessa rete (es. 192.168.1.xxx)

5. Accesso alla scheda relay

- Aprire il browser
- Inserire l’indirizzo IP della BS-BOXIO808
- Accedere alla pagina web del dispositivo

6. Avvio aggiornamento

- Andare nella sezione “Upgrade”
- Incollare l’URL del firmware nel campo “Firmware Full URL”
- Cliccare su “Upgrade”

7. Attesa completamento

- Attendere il completamento della barra di avanzamento
- Non spegnere il dispositivo e non interrompere la rete
- Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine
- Consigliato il reset di fabbrica per inizializzare i parametri.