

8 Comandi della tastiera AUX

Bloccato	Tasto funzione	N. comando	Comando	Descrizione	Serie 200	Serie 300	Serie 500i	G3A ENV
	On/Off	1	Scansione 360°	Autopan senza limiti	●	●	●	●
	On/Off	2	Autopan	Autopan tra i limiti	●	●	●	●
●	On/Off	3	Controllo diaframma	Accede al menu (automatico, manuale)	●	●	●	●
●	On/Off	4	Controllo messa a fuoco	Accede al menu (spot, automatico, manuale)	●	●	●	●
	On/Off	7	Riproduci tour di preposizionamento personalizzato	Attivazione/Disattivazione		●	●	
	On/Off	8	Riproduci tour di preposizionamento	Attivazione/Disattivazione	●	●	●	●
●	On/Off	9	Modalità Inattività	Accede al menu (Off, Ritorno alla scena 1, Richiamo comando PTZ precedente)	●	●	●	●
●	On/Off	11	Regola livello del diaframma automatico	Accede al menu di regolazione del livello diaframma	●	●	●	●
	On/Off	14	Imposta Autopan e velocità di scansione	On: aumenta Off: riduce o regola il valore della barra di scorrimento	●	●	●	●
	On/Off	15	Imposta durata tour di preposizionamento (permanenza)	On: aumenta la permanenza Off: diminuisce la permanenza	●	●	●	●
●	On/Off	18	Attiva AutoPivot	Attiva o disattiva l'AutoPivot	●	●	●	●
	On/Off	20	Compensazione del Controluce	Compensazione del controluce	●	●	●	●
●	On/Off	23	Otturatore elettronico	Consente di accedere al menu della velocità dell'otturatore	●	●	●	●
	On/Off	24	Stabilizzazione	Stabilizzazione elettronica			●	●
●	On/Off	35	Modalità Bilanciamento del bianco	Consente di accedere al menu di bilanciamento del bianco	●	●	●	●
●	On	40	Ripristina impostazioni telecamera	Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni	●	●	●	●
●	On/Off	41	Regolazione fase line lock	On: aumenta il ritardo line lock Off: diminuisce il ritardo line lock	●	●	●	●
●	On/Off	42	Modalità Sinc.	On: line lock Off: interno	●	●	●	●
●	On/Off	43	Controllo guadagno automatico	AGC: On, Auto, Off	●	●	●	●

Bloccato	Tasto funzione	N. comando	Comando	Descrizione	Serie 200	Serie 300	Serie 500i	G3A ENV
●	On/Off	44	Nitidezza	Consente di accedere al menu Nitidezza	●	●	●	●
●	On	46	Menu Avanzate	Consente di accedere al menu di impostazione principale	●	●	●	●
	On	47	Visualizza impostazioni predefinite	Visualizza tutte le impostazioni di menu predefinite	●	●	●	●
	On/Off	50	Riproduci Tour A, continuo	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On/Off	51	Riproduci Tour A, una sola volta	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On/Off	52	Riproduci Tour B, continuo	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On/Off	53	Riproduci Tour B, una sola volta	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On/Off	56	Menu Modalità Notte	On, Off, Auto (solo Day/Night)	●	●	●	●
	On/Off	57	Impostazione Modalità Notturna	On, Off, Auto (solo Day/Night)	●	●	●	●
●	On/Off	58	Soglia modalità notturna	On: menu (solo Day/Night)	●	●	●	●
●	On/Off	60	OSD (On-Screen Display)	On: attivazione Off: disattivazione	●	●	●	●
●	On	61	Modifica Posizione OSD	Regola il display a video	●	●	●	●
	On	62	Menu Titolo Preposizionamento	Consente di accedere al menu Titolo Preposizionamento	●	●	●	●
●	On	63	Menu Titolo zona	Consente di accedere al menu Titolo zona	●	●	●	●
	On	64	Stato di Allarme	Consente di accedere al menu Stato di Allarme		●	●	●
	No	65	Riconosci allarme	Riconosce l'allarme o disattiva le uscite fisiche		●	●	●
	On	66	Visualizza versione software	visualizza il numero della versione del software	●	●	●	●
	On	72	Reinicializza telecamera	Esegue le funzioni di reinizializzazione della telecamera o dell'obiettivo	●	●	●	●
	On/Off	78	AutoTrack	Attiva o disattiva la funzione AutoTrack			●	●
●	On	79	Altezza Telecamera	Consente di accedere al menu Altezza Telecamera			●	●
●	On/Off	80	Blocco zoom digitale	Attiva o disattiva lo zoom digitale		●	●	●

Bloccato	Tasto funzione	N. comando	Comando	Descrizione	Serie 200	Serie 300	Serie 500i	G3A ENV
	On/Off	81	Uscita fisica 1	On: attiva l'uscita Off: disattiva l'uscita		●	●	
	On/Off	82	Uscita fisica 2	On: attiva l'uscita Off: disattiva l'uscita		●	●	
	On/Off	83	Uscita fisica 3	On: attiva l'uscita Off: disattiva l'uscita		●	●	
	On/Off	84	Uscita fisica 4	On: attiva l'uscita Off: disattiva l'uscita		●	●	
●	On/Off	86	Oscuramento Settori	Accede al menu Oscuramento Settori		●	●	●
●	On/Off	87	Filtro privacy	Accede al menu di Filtro privacy		●	●	●
	On/Off	90	Blocco/Sblocco comandi	On: blocco attivo Off: blocco non attivo	●	●	●	●
●	On/Off	91	Menu Polarità obiettivo	On: inversa Off: normale	●	●	●	●
●	On/Off	92	Menu Polarità obiettivo	On: inversa Off: normale	●	●	●	●
●	On/Off	93	Menu Polarità obiettivo	On: inversa Off: normale	●	●	●	●
	On/Off	100	Registrazione Tour A	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On/Off	101	Registrazione Tour B	Attivazione/Disattivazione		●	●	●
	On	997	FastAddress, visualizzazione	Visualizza l'indirizzo corrente	●	●	●	●
	On	998	FastAddress, tutte le unità	Visualizza e programma l'indirizzo corrente	●	●	●	●
	On	999	FastAddress, dome senza un indirizzo	Visualizza e programma le AutoDome prive di indirizzo	●	●	●	●
	Imposta	"1-99"	Programmazione preposizionamento	Imposta ##: consente di programmare una vista preimpostata	1-64	●	●	●
	Shot	"1-99"	Richiamo preposizionamento	Shot ##: consente di richiamare una preimpostazione programmata	1-64	●	●	●
	Imposta	100	Menu Preposizionamento	Consente di accedere al menu Preposizionamento	●	●	●	●
	Set/Shot	101	Limite sinistro Autopan	Set: programma il limite sinistro Shot: mostra il limite	●	●	●	●
	Set/Shot	102	Limite destro Autopan	Set: programma il limite destro Shot: mostra il limite	●	●	●	●
	Set	110	Posizione iniziale predefinita P/T	Imposta: ricalibra la posizione iniziale	●	●	●	●
●	Imposta	802	Modifica Password	Consente di accedere al menu Modifica Password		●	●	●

Bloccato	Tasto funzione	N. comando	Comando	Descrizione	Serie 200	Serie 300	Serie 500i	G3A ENV
•	Imposta	899	Ripristina tutto	Ripristina tutte le impostazioni predefinite cancellando tutte le impostazioni programmate dall'utente.	•	•	•	•
	Imposta	900	Modifica Tour 1 (standard)	Consente di accedere al menu Scena tour standard		•	•	
	Shot	900	Modifica Tour 2 (personalizzato)	Consente di accedere al menu Scena tour personalizzato	•	•	•	•
	Set/Shot	901-999	Aggiunge o rimuove un preposizionamento al o dal Tour 1	Set ###: aggiunge preposizionamenti Shot ###: rimuove preposizionamenti	901-964	•	•	•

N. comando	Descrizione
142	Valori di debug VLH sullo schermo
143	Valori di debug WBH sullo schermo
144	Valori di debug VLH/WBH sullo schermo
145	Tabella dei colori
146	Pixel di bilanciamento del bianco

**NOTA!**

Il pulsante **AUX** risulta attivo per i modelli serie FlexiDome ed UnityDome; tuttavia non sono disponibili comandi aggiuntivi.