

Divar - Control Center



Security Systems

IT | Manual d'uso

BOSCH

Ricerca delle registrazioni per la riproduzione

La finestra di riproduzione viene visualizzata quando si fa clic sul pulsante **Riproduci**. Tale finestra presenta cinque schede:

- La scheda **Panoramica** consente di ottenere una panoramica grafica del video memorizzato nell'unità.
- La scheda **Ricerca** consente di cercare le registrazioni in base agli eventi di movimento e di allarme.
- La scheda **Ricerca smart motion** consente di cercare le registrazioni in base al movimento in determinate aree di un'immagine della telecamera.
- La scheda **Bancomat/POS** consente di cercare le registrazioni di transazioni in base a una stringa di testo.
- La scheda **Protetto** consente di gestire le registrazioni protette.

Selezione di una telecamera

Selezionare un Divar dal menu a discesa **Divar di riproduzione** nell'angolo superiore destro della schermata. (Se si seleziona un'unità Divar che non dispone di un'icona , viene visualizzata la finestra di accesso). Fare quindi doppio clic su un'icona di telecamera numerata per selezionarla.

Le icone delle telecamere vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra dello schermo soltanto in modalità Riproduzione. Le icone indicano il numero della connessione della telecamera. Lo stato e il tipo di telecamera sono indicati dal tipo di icona utilizzato.



Telecamera selezionata - Indica la telecamera attiva (icona gialla).



Telecamera non selezionata - Indica che la telecamera è disponibile per essere selezionata.



Telecamera non disponibile-

La telecamera non è fisicamente collegata oppure l'amministratore ha bloccato l'accesso da parte dell'utente.

Finestra di visualizzazione della riproduzione

Selezione delle dimensioni della finestra di visualizzazione della riproduzione

La finestra di visualizzazione della riproduzione può essere di due dimensioni: normale e ingrandita. La dimensione normale contiene i criteri di ricerca e i risultati con il video visualizzato nel quadrante superiore sinistro della schermata. Nella dimensione ingrandita, il video occupa tutto la schermata centrale. Per passare da una dimensione all'altra, fare clic sull'icona relativa alle dimensioni della finestra di riproduzione .

Selezione di viste singole o multischermo

In una finestra di riproduzione di dimensione normale:

1. Fare clic sull'icona relativa alla modalità singola  per visualizzare le immagini di una telecamera.
2. Fare clic sull'icona relativa alla modalità a quadrante  per visualizzare le immagini di quattro telecamere.
> Non è possibile selezionare le modalità 3x3 e 4x4.

Selezione delle registrazioni

1. Fare clic su una posizione sulla riga temporale per inserire una linea di demarcazione.
> Una linea di demarcazione verticale con un triangolo rivolto verso destra indica l'inizio della registrazione selezionata.
2. Selezionare un intervallo temporale diverso per eseguire lo zoom avanti o indietro rispetto a questa posizione.
3. Trascinare la linea per un posizionamento ottimale.
> Questa si bloccherà sull'inizio di un evento.
> La finestra di riproduzione visualizza un'immagine fissa della telecamera selezionata sulla posizione della linea di demarcazione.
4. Fare clic sul triangolo visualizzato in fondo alla linea di demarcazione.
> Verrà visualizzata la linea di fine.
5. Trascinare la linea su un'ora successiva.
> Tale linea presenta un triangolo rivolto verso sinistra.
> L'area compresa tra le due linee risulta ombreggiata.
6. Trascinare la linea di fine per un posizionamento ottimale.
> La linea si blocca sulla fine di un evento.
7. Utilizzare i controlli di riproduzione per iniziare la riproduzione dell'elemento selezionato.

La posizione del cursore del mouse determina se la linea di inizio o di fine viene utilizzata per visualizzare l'immagine fissa. La data e l'ora precise indicate dalla linea di demarcazione sono visualizzate nelle caselle **Da** e **A**.

Scheda Ricerca

Nella scheda **Ricerca** della finestra di riproduzione, è possibile impostare un filtro per la ricerca degli eventi. È possibile selezionare video registrati per la riproduzione, la protezione, il controllo dell'autenticità, l'archiviazione o l'esportazione dall'elenco dei risultati della ricerca.



Ricerca in base ad eventi

Registrazioni meno recenti e più recenti

- La casella **Meno recente** visualizza la data e l'ora della registrazione meno recente presente sul disco.
- La casella **Più recente** visualizza invece la data e l'ora della registrazione più recente.

Gestione delle registrazioni

Protezione delle registrazioni

Fare clic sul pulsante **Protezione** per impedire l'eliminazione o la sovrascrittura della registrazione selezionata nella scheda **Panoramica** o **Ricerca**.

- Immettere un nome per le registrazioni protette nella finestra visualizzata.
- Il nome predefinito è dalla data e dall'ora, ad esempio 20021114 173125.
- È possibile impostare un numero massimo di 1000 registrazioni protette.
- Se si sceglie di proteggere una registrazione inclusa nei risultati di una ricerca, inizialmente viene visualizzato un intervallo di tempo predefinito. Il valore predefinito iniziale dell'intervallo è 30 secondi prima del verificarsi dell'evento. Il valore predefinito finale è invece 1 minuto dopo l'ora di inizio.
- L'indicatore dello spazio su disco visualizza la percentuale stimata dell'area protetta sul disco, dopo il completamento dell'operazione di protezione.

Controllo dell'autenticità

1. Selezionare la registrazione video.
2. Fare clic su **Controlla** per verificare l'autenticità del video selezionato.
 - > Una finestra di informazioni indica il livello di autenticità del video selezionato.

Per il controllo dell'autenticità dei singoli frame, fare clic sul relativo cameo. Viene visualizzata la finestra Informazioni di autenticità. La finestra visualizza le informazioni correnti sul frame del video nel relativo cameo.

Per chiudere la finestra, fare clic su **OK**.

Archiviazione delle registrazioni sul disco rigido del PC

Le registrazioni vengono archiviate sul disco rigido del PC locale in un formato di file Divar speciale. L'Archive Player utilizzato per la riproduzione di tali registrazioni viene copiato dal software Control Center nella posizione in cui è memorizzato l'archivio. Il video viene archiviato nel formato nativo, in modo da mantenere una prova della relativa autenticità.

Per memorizzare le registrazioni sul disco rigido del PC relative a un periodo selezionato:

1. Selezionare un periodo di registrazione nella scheda **Panoramica**, **Ricerca** o **Protetto**.
2. Fare clic su **Archivia**.
 - > Viene visualizzata la finestra a comparsa **Archivia**.
3. Per modificare la posizione predefinita, andare alla posizione del file system del PC in cui si desidera archiviare il file.
4. Per modificare il nome del file, digitare un nome per il file.
5. Selezionare la telecamera di cui si desidera archiviare il contenuto nella finestra di conferma visualizzata.
 - > Per impostazione predefinita, sono incluse tutte le telecamere.
6. Per modificare la data e l'ora iniziali e finali della selezione, immettere i nuovi valori nelle caselle **Da** e **A**.
 - > Viene visualizzata la dimensione approssimativa del file di archivio. Verificare che vi sia spazio sufficiente per memorizzare il file.
7. Fare clic su **Archivia** per iniziare il salvataggio del file di archivio.

Il processo di archiviazione viene monitorato da una barra di avanzamento. Durante tale processo, i controlli non sono disponibili.