

AGGIORNAMENTI FIRMWARE MULTIVOX LTE

Per eseguire l'aggiornamento firmware della scheda, procedere come qui riportato:

1. Eseguire il software di aggiornamento firmware scaricato dal sito Combivox.
2. Collegare la scheda da aggiornare accesa ad una porta USB del PC tramite il cavo USB (standard) di programmazione.
3. Accedere alle funzioni tecniche dalla tastiera del MULTIVOX LTE, quindi selezionare MANUTENZIONE e successivamente il menu per riavviare il dispositivo. In alternativa, è possibile riavviare il dispositivo rimuovendo e ridando alimentazione.
4. Non appena disponibile, cliccare sul pulsante Aggiorna e, seguendo i vari passi sul monitor del PC, attendere la conferma a video dell'avvenuto aggiornamento.

Versione firmware	Motivo
Ver. 1.1	Ottimizzato l'invio delle segnalazioni di allarme ingresso su Fonia e SMS
Ver. 1.2	E' possibile eseguire da APP Simplya Cloud i comandi programmati su uscite con ingresso di retroazione
