

## AGGIORNAMENTI FIRMWARE AMICAWEB

Versione firmware	Motivo
<b>ver. 1.3</b>	<p>1. E' stata introdotta la comunicazione con i dispositivi Recordia.</p> <p>2. E' stata introdotta la funzione di attivazione comandi domotici con possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato di acceso/spento e/o attivato/disattivato. Questa funzione introduce una programmazione aggiuntiva sulle uscite (evento "Comando zona") e sugli ingressi (tipo zona "Comando").</p> <p>3. Se si sbaglia per dieci volte consecutive l'inserimento del codice utente nella homepage, il dispositivo blocca l'accesso per 10 minuti.</p> <p>4. Se abilitato l'accesso al sistema utilizzando il codice utente, per entrare nella schermata delle impostazioni tecniche non basta inserire il codice tecnico: entrare dalla homepage del dispositivo inserendo il CODICE MASTER. Anche in questo caso, se si sbaglia per dieci volte consecutive l'inserimento del codice installatore nella schermata delle impostazioni tecniche, il dispositivo blocca l'accesso per 10 minuti.</p> <p>5. E' possibile riavviare il dispositivo in modo hardware senza staccare l'alimentazione 12V: durante il normale funzionamento del dispositivo, tenere premuto il tasto di reset fino a quando il led verde non resta acceso fisso. A questo punto rilasciare il tasto per riavviare l'Amicaweb.</p>
<b>ver. 1.4</b>	<p>E' possibile visualizzare le telecamere del VideoServer ACTi e le telecamere VIVOTEK serie 7000</p>

## PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE AMICAWEB

1. spegnere la scheda;
2. collegare l'AmicaWeb al computer con il cavo USB;
3. aprire il software di aggiornamento del firmware scaricato dal sito Combivox;
4. nel software selezionare la porta COM assegnata alla scheda;
5. cliccare sul tasto "Aggiorna";
6. alimentare la scheda e attendere la fine dell'aggiornamento.



Combivox srl  
Via S. M. Arosio, 15 – 70019 Triggiano (BA)  
Tel. 080/4686111 – Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica 080/4686551  
info @combivox.it – www.combivox.it