

TEMPO DI INATTIVITÀ SPEED-DOME

La funzione si chiama IDLE MOTION (nel menu inglese).

Come fare in modo che la telecamera riprenda automaticamente una funzione automatica, dopo averla comandata manualmente

- tastiera in modalità di controllo
- entrare nel menu premendo il tasto MENU della tastiera
- scegliere FUNCTION SETTING
- scegliere IDLE MOTION
 - IDLE FUNCT: spostare in ON
 - IDLE TIME: tempo trascorso il quale, dopo che l'operatore ha comandato la telecamera manualmente, la telecamere riprenderà la funzione automatica
 - IDLE ACTION: azione che la telecamera deve compiere sempre
 - PRESET NO: numero dell'eventuale preset
 - AUTO SCAN NO: numero dell'eventuale auto scan
 - CRUISE NO: numero dell'eventuale cruise
- PATTERN NO: numero dell'eventuale pattern