

DEA MAP BASIC

CODICE **SW-DM-BASIC**

Versione del software DEA MAP per la gestione del sistema di rivelazione perimetrale. Non include il supporto al sistema di videosorveglianza.

MAPPA GRAFICA:

- Capacità di gestire fino a un massimo di 100 elementi grafici (sensori, linee-sensori, moduli-sensori, centrali periferiche ecc.)
- Editor di progettazione con capacità di importazione di mappe da formati vettoriali (DXF), formati immagine (JPG, BMP, PNG) e formati AutoCAD (DWG)
- Capacità di gestire fino a 16 controllori di rete (SC-SRP2P-CTRL, SC-DN-CTRL e/o SC-DN-ETHCTRL)
- Possibilità di avere contemporaneamente più terminali di accesso (fino a 16 postazioni client collegate in LAN/WAN)
- Capacità di gestire mappe multiple con menù di navigazione intuitivo e zoom dinamico
- Visualizzazione ottimizzata per monitor wide-screen con formato 16:9 o 16:10
- Capacità di gestire il livello di sicurezza per ciascuna linea-sensori o modulo-sensori
- Possibilità di configurare più utenti del software con diritti personalizzabili
- Possibilità di raggruppare in un unico elemento grafico più apparati (sensori, linee-sensori, moduli-sensori, centrali periferiche ecc.)
- Possibilità, da parte di un utente autorizzato, di inserire, disinserire ed escludere sensori, linee-sensori, moduli-sensori o raggruppamenti
- File di log con possibilità di visualizzazione avanzata ed esportazione in formato Microsoft Excel

REQUISITI DI SISTEMA CONSIGLIATI:

- Processore dual-core con frequenza di 1,8 GHz o superiore
- 3 GB di memoria RAM
- 250 GB di spazio disco
- Scheda video DirectX 10.1 con almeno 128 MB di memoria integrata
- Monitor con risoluzione pari o superiore a 1366 x 768 pixel
- Scheda di rete Ethernet 10/100Base-T
- Scheda audio (per la segnalazione acustica degli allarmi) con relativi speaker
- Tastiera
- Mouse
- Sistema operativo Microsoft Windows 7 o versione superiore
- Gruppo di continuità adeguatamente dimensionato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SW-DM-BASIC	Licenza d'uso per software DEA MAP con gestione di max 100 elementi grafici
SW-DM-CLBASIC	Licenza per postazione client aggiuntiva
SW-DM-RDNSRV	Licenza per ridondanza server. Attiva automaticamente un secondo server in caso di malfunzionamento del server principale