

Programmazione Tastiere LCD5500ZT/LCD5500ZT-B pag. 1
Programmazione Tastiere LCD5500ZT/LCD5500ZT-B v2.x e precedenti... pag. 5
Programmaizone Tastiere LCD5501ZT/LCD5501ZT-B pag. 8

Programmazione tastiere LCD5500ZT/LCD5500ZT-B

Se si dispone di un tastiera LCD5500ZT/-B, è richiesta una programmazione supplementare per un corretto funzionamento. Tutta la programmazione LCD è fatta tramite tastiera. Se sul sistema sono presenti più di una tastiera LCD, le etichette programmate ad una tastiera possono essere trasmesse a tutte le altre. Controllare la versione di software della tastiera che si sta programmando, e fare riferimento alle istruzioni di programmazione corrette.

Tastiere LCD5500ZT/-B v3.0 e successive

Quella che segue è la descrizione delle opzioni di programmazione disponibili e delle rispettive sezioni di programmazione:

Come entrare nella programmazione LCD

La programmazione delle tastiere LCD è simile a quella del resto del sistema. Seguire la procedura di programmazione come indicato nel Capitolo 3 del Manuale di installazione.

1. Entrare nella programmazione tastiera premendo [*] [8] [Codice dell'installatore].
2. Premere il tasto [*].
3. Immettere il numero di tre cifre della sezione che deve essere programmata.

Etichette programmabili

Le etichette delle zone e gli altri indicatori del display LCD possono essere personalizzati per rendere il funzionamento del sistema più facile per l'utente finale. La seguente procedura dovrà essere usata per creare tutte le etichette LCD:

1. Entrare nella programmazione dell'installatore. Immettere il numero di tre cifre della sezione per l'etichetta che deve essere programmata.
2. Usare i tasti freccia [< >] per spostare il cursore a barra sotto la lettera che deve essere cambiata.
3. Premere il tasto cifra da [1] a [9] corrispondente alla lettera richiesta. La prima volta che si preme il numero apparirà la prima lettera. Premendo di nuovo il tasto cifra, verrà visualizzata la lettera successiva. Fare riferimento alla seguente tabella:

[1] - A, B, C, 1	[6] - P, Q, R, 6
[2] - D, E, F, 2	[7] - S, T, U, 7
[3] - G, H, I, 3	[8] - V, W, X, 8
[4] - J, K, L, 4	[9] - Y, Z, 9, 0
[5] - M, N, O, 5	[0] - Spazio

4. Quando la lettera o il numero richiesto è visualizzato usare i tasti freccia [< >] per spostarsi alla lettera successiva.
5. Terminata la programmazione dell'etichetta della zona, premere il tasto [*], spostarsi su "Salva" e quindi premere [*].
6. Continuare dal passo 2 fino al completamento della programmazione di tutte le etichette.

[001] - [064] Etichette zone (14 caratteri)

Default: "Zona 1" - "Zona 64"

Registrare le etichette delle zone a pagina 2.

[065] Etichette allarme incendio (14 caratteri)

Default: "Zona incendio"

[066] Messaggio evento Inserimento fallito

Default: "Il sistema ha fallito l'inserimento"

[067] Messaggio evento Allarme quando inserito

Default: "Scattato allarme mentre inserito [< >]"

[070] Prima maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Mantieni Tasti Aggressione ON		Mantieni Tasti Aggressione OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Esclusione Zone ON		Esclusione Zone OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Guasti ON		Guasti OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Memoria Allarmi ON		Memoria Allarmi OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Gong Porta ON		Comando Gong Porta OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Codici Accesso ON		Codici Accesso OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Funzioni Utente ON		Funzioni Utente OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Uscita ON		Comando uscita OFF

[071] Seconda maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Programmazione Installatore ON		Programmazione Installatore OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Inserimento In casa ON		Inserimento In casa OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Inserimento rapido ON		Inserimento rapido OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Inserimento interno ON		Inserimento interno OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Uscita rapida ON		Uscita rapida OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Mostra Memoria eventi ON		Mostra Memoria eventi OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Per usi futuri		
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Prompt Ingresso musica ON		Prompt Comando musica OFF

[072] Terza maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Prova Sistema ON		Prova Sistema OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Ora e Data ON		Ora e Data OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Comando Inserimento Automatico ON		Comando Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Ora Inserimento Automatico ON		Ora Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Abilitazione scarico dati ON		Abilitazione scarico dati OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Regolazione luminosità ON		Regolazione luminosità OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Regolazione contrasto ON		Regolazione contrasto OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Avvisatore acustico ON		Comando Avvisatore acustico OFF

[073] Durata messaggio LCD scaricato

Default: 003 Immissioni valide: 000-255, 000 = Visualizzazione senza limiti.

Questo numero rappresenta il n. di volte che il messaggio scaricato è cancellato premendo qualsiasi tasto quando il messaggio è visualizzato dopo lo scadere del tempo.

[074] Opzioni tasti

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Tasti Incendio abilitati		Tasti Incendio disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	2	Tasti Ausiliario abilitati		Tasti Ausiliario disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	3	Tasti Aggressione abilitati		Tasti Aggressione disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	4-8	Per usi futuri		

[075] Quarta maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON		OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Utente inizia Chiamata ON		Utente inizia Chiamata OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Per uso futuro		
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Per uso futuro		
ON	<input type="checkbox"/>	4	Comando Uscita 1 ON		Comando Uscita 1 OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Uscita 2 ON		Comando Uscita 2 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Comando Uscita 3 ON		Comando Uscita 3 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Comando Uscita 4 ON		Uscita Comando 4 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Per usi futuri		

[076] Opzioni tastiera

Default		Opzione ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1 Codice Accesso mostrato con Programm.	Visualizzatore "X" con Programmazione
ON	<input type="checkbox"/>	2 Visualizzazione ora locale abilitata	Visualizzazione ora locale disabilitata
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Ora locale mostra formato 24 ore	Ora locale formato AM/PM
ON	<input type="checkbox"/>	4 Scorrimento allarmi abilitato	Scorrimento allarmi disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	5 Visualizz. locale temperatura abilitata*	Visualizz. locale temperatura disabilitata
OFF	<input type="checkbox"/>	6 Prompt Opzioni Esclusione abilitato	Prompt Opzioni Esclusione disabilitato
OFF	<input type="checkbox"/>	7-8 Per usi futuri	

[077] Quinta Maschera Visualizzazione Utente

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1 Termostato ON*	Termostato OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2 Regol. Temperatura ON*	Regol. Temperatura OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Modo Occup. ON*	Modo Occup. OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	4 Modo Termostato ON*	Modo Termostato OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5 Controllo Fan ON*	Controllo Fan OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	6 Visione Tastiera ON*	Visione Tastiera OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7-8 Per usi futuri	

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500ZT v2.1 o successiva.

[078] Sesta Maschera Visualizzazione Utente

Default		Opzione ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1 Modo Occupazione Ausil. ON*	Modo Occupazione Ausil. OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2 Modo Occupazione Giorno ON*	Modo Occupazione Giorno OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	3 Modo Occupazione Totale ON*	Modo Occupazione Totale OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	4 Modo Occupazione Notte ON*	Modo Occupazione Notte OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5-8 Per usi futuri	

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500ZT v2.1 o successiva.

Etichette Settore

Default: "Sistema" - "Settore 8"

Sezione	Settore	Etichetta
[101]	1/sistema	<input type="text"/>
[102]	2	<input type="text"/>
[103]	3	<input type="text"/>
[104]	4	<input type="text"/>
[105]	5	<input type="text"/>
[106]	6	<input type="text"/>
[107]	7	<input type="text"/>
[108]	8	<input type="text"/>

Etichette Uscita Comando

Default: "Comando_O/P_1" - "Comando_O/P_4".

Programmare un'etichetta per ogni uscita comando usata, come apparirà a ciascun settore (vedere sezione 5.12 "Uscite programmabili" a pagina 28 del Manuale d'installazione).

Sezione	Settore	Uscita Comando	Etichetta
[120]	1	1	<input type="text"/>
[121]	1	2	<input type="text"/>
[122]	1	3	<input type="text"/>
[123]	1	4	<input type="text"/>
[124]	2	1	<input type="text"/>
[125]	2	2	<input type="text"/>
[126]	2	3	<input type="text"/>
[127]	2	4	<input type="text"/>

Sezione	Settore	Uscita Comando	Etichetta
[128]	3	1	_____
[129]	3	2	_____
[130]	3	3	_____
[131]	3	4	_____
[132]	4	1	_____
[133]	4	2	_____
[134]	4	3	_____
[135]	4	4	_____
[136]	5	1	_____
[137]	5	2	_____
[138]	5	3	_____
[139]	5	4	_____
[140]	6	1	_____
[141]	6	2	_____
[142]	6	3	_____
[143]	6	4	_____
[144]	7	1	_____
[145]	7	2	_____
[146]	7	3	_____
[147]	7	4	_____
[148]	8	1	_____
[149]	8	2	_____
[150]	8	3	_____
[151]	8	4	_____

[997] Vista della Versione del Software

[998] Avvio trasmissione globale etichette

Tutta la programmazione LCD è fatta tramite tastiera. Se sul sistema sono presenti più tastiere, e il PC5400 riceve etichette, le etichette programmate ad una tastiera possono essere trasmesse a tutte le altre tastiere LCD. Eseguire la seguente procedura per trasmettere le etichette:

Passo 1 - Programmare completamente una tastiera LCD.

Passo 2 - Accertarsi che tutte le tastiere LCD siano connesse sul Keybus.

Passo 3 - Entrare nella Programmazione dell'installatore, poi immettere la sezione [999] alla tastiera che è stata programmata. La tastiera trasmetterà ora tutte le informazioni programmate a tutte le altre tastiere LCD sul sistema.

Passo 4 - Quando la tastiera ha finito, premere il tasto [#] per uscire.

[999] Default di fabbrica tastiera LCD

Caratteri ASCII

	#	&)	,	/	<	?	^		€	H	g	ñ	q	Σ	÷
032	035	038	041	044	047	060	063	094	124	127	228	231	238	241	246	253
	!	£	°	*	-	:	=	@	_	}	.	é	j	ö	Ω	⌘
033	036	039	042	045	058	061	064	095	125	176	229	234	239	244	248	254
	"	¼	(+	.	;	>]	(÷	ä	ρ	φ	ρ	ü	Y
034	037	040	043	046	059	062	093	123	126	225	230	236	240	245	249	255

Tastiere LCD5500ZT/LCD5500ZT-B v2.x e precedenti

Quella che segue è la descrizione delle opzioni di programmazione disponibili e delle rispettive sezioni di programmazione:

Come entrare nella programmazione LCD

La programmazione delle tastiere LCD è simile a quella del resto del sistema. Seguire la procedura di programmazione come indicato nel Capitolo 3 del Manuale di installazione.

1. Entrare nella programmazione tastiera premendo [*] [8] [Codice dell'installatore].
2. Premere il tasto [*].
3. Immettere il numero di tre cifre della sezione che deve essere programmata.

Etichette programmabili

Le etichette delle zone e gli altri indicatori del display LCD possono essere personalizzati per rendere il funzionamento del sistema più facile per l'utente finale. La seguente procedura dovrà essere usata per creare tutte le etichette LCD:

1. Entrare nella programmazione dell'installatore. Immettere il numero di tre cifre della sezione per l'etichetta che deve essere programmata.
2. Usare i tasti freccia [< >] per spostare il cursore a barra sotto la lettera che deve essere cambiata.
3. Premere il tasto cifra da [1] a [9] corrispondente alla lettera richiesta. La prima volta che si preme il numero apparirà la prima lettera. Premendo di nuovo il tasto cifra, verrà visualizzata la lettera successiva. Fare riferimento alla seguente tabella:

[1] - A, B, C, 1	[6] - P, Q, R, 6
[2] - D, E, F, 2	[7] - S, T, U, 7
[3] - G, H, I, 3	[8] - V, W, X, 8
[4] - J, K, L, 4	[9] - Y, Z, 9, 0
[5] - M, N, O, 5	[0] - Spazio

4. Quando la lettera o il numero richiesto è visualizzato usare i tasti freccia [< >] per spostarsi alla lettera successiva.
5. Terminata la programmazione dell'etichetta della zona, premere il tasto [*], spostarsi su "Salva" e quindi premere [*].
6. Continuare dal passo 2 fino al completamento della programmazione di tutte le etichette.

[01] - [32] Etichette zone (14 caratteri)

Default: "Zona 1" - "Zona 32"

Registrare le etichette delle zone a pagina 2.

[33] Etichetta allarme incendio (14 caratteri)

Default: "Zona incendio"

[34] e [35] Etichette Settore (14 caratteri)

Default: "Sistema"

Default: "Settore 2"

[40] Settore 1 e [41] Settore 2 Etichetta "Uscita Comando 1" (14 caratteri)

Default: "Comando_O/P_1"

Default: "Comando_O/P_1"

[44] Settore 1 e [45] Settore 2 Etichetta "Uscita Comando 2" (14 caratteri)

Default: "Comando_O/P_2"

Default: "Comando_O/P_2"

[46] Settore 1 e [47] Settore 2 Etichetta "Uscita Comando 3" (14 caratteri)

Default: "Comando_O/P_3"

Default: "Comando_O/P_3"

[48] Settore 1 e [49] Settore 2 Etichetta "Uscita Comando 4" (14 caratteri)

Default: "Comando_O/P_4"

Default: "Comando_O/P_4"

[51] Messaggio evento Inserimento fallitoDefault: "Il sistema ha fallito l'inserimento" **[52] Messaggio evento Allarme quando inserito**Default: "Scattato allarme mentre inserito [< >]" **[60] Prima maschera messaggi di avviso Utente**

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Mantieni Tasti Aggressione ON	Mantieni Tasti Aggressione OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Esclusione Zone ON	Esclusione Zone OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Guasti ON	Guasti OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Memoria Allarmi ON	Memoria Allarmi OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Gong Porta ON	Comando Gong Porta OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Codici Accesso ON	Codici Accesso OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Funzioni Utente ON	Funzioni Utente OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Uscita ON	Comando uscita OFF

[61] Seconda maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON	OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	1	Programmazione Installatore ON	Programmazione Installatore OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Inserimento In casa ON	Inserimento In casa OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Inserimento rapido ON	Inserimento rapido OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Inserimento interno ON	Inserimento interno OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	5	Uscita rapida ON	Uscita rapida OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Mostra Memoria eventi ON	Mostra Memoria eventi OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Per usi futuri	
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Prompt Ingresso musica ON	Prompt Comando musica OFF

[62] Terza maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Prova Sistema ON	Prova Sistema OFF
ON	<input type="checkbox"/>	2	Ora e Data ON	Ora e Data OFF
ON	<input type="checkbox"/>	3	Comando Inserimento Automatico ON	Comando Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	4	Ora Inserimento Automatico ON	Ora Inserimento Automatico OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Abilitazione scarico dati ON	Abilitazione scarico dati OFF
ON	<input type="checkbox"/>	6	Regolazione luminosità ON	Regolazione luminosità OFF
ON	<input type="checkbox"/>	7	Regolazione contrasto ON	Regolazione contrasto OFF
ON	<input type="checkbox"/>	8	Comando Avvisatore acustico ON	Comando Avvisatore acustico OFF

[63] Durata messaggio LCD scaricatoDefault: 003 Immissioni valide: 000-255, 000 = Visualizzazione senza limiti.

Questo numero rappresenta il n. di volte che il messaggio scaricato è cancellato premendo qualsiasi tasto quando il messaggio è visualizzato dopo lo scadere del tempo.

[64] Opzioni tasti

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Tasti Incendio abilitati	Tasti Incendio disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	2	Tasti Ausiliario abilitati	Tasti Ausiliario disabilitati
ON	<input type="checkbox"/>	3	Tasti Aggressione abilitati	Tasti Aggressione disabilitati
OFF	<input type="checkbox"/>	4-8	Per usi futuri	

[65] Quarta maschera messaggi di avviso Utente

Default		Opzione	ON	OFF
ON	<input type="checkbox"/>	1	Utente inizia Chiamata ON	Utente inizia Chiamata OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	2	Per uso futuro	
OFF	<input type="checkbox"/>	3	Per uso futuro	
ON	<input type="checkbox"/>	4	Comando Uscita 1 ON	Comando Uscita 1 OFF
ON	<input type="checkbox"/>	5	Comando Uscita 2 ON	Comando Uscita 2 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	6	Comando Uscita 3 ON	Comando Uscita 3 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	7	Comando Uscita 4 ON	Uscita Comando 4 OFF
OFF	<input type="checkbox"/>	8	Per usi futuri	

[66] Opzioni tastiera

Default	Opzione ON	OFF
ON	1	Codice Accesso mostrato con Programm. Visualizzatore "X" con Programmazione
ON	2	Visualizzazione ora locale abilitata Visualizzazione ora locale disabilitata
OFF	3	Ora locale mostra formato 24 ore Ora locale formato AM/PM
ON	4	Scorrimento allarmi abilitato Scorrimento allarmi disabilitato
OFF	5	Visualizz. locale temperatura abilitata* Visualizz. locale temperatura disabilitata
OFF	6	Prompt Opzioni Esclusione abilitato Prompt Opzioni Esclusione disabilitato
OFF	7-8	Per usi futuri

[67] Quinta Maschera Visualizzazione Utente

Default	Opzione ON	OFF
OFF	1	Termostato ON* Termostato OFF
OFF	2	Regol. Temperatura ON* Regol. Temperatura OFF
OFF	3	Modo Occup. ON* Modo Occup. OFF
OFF	4	Modo Termostato ON* Modo Termostato OFF
OFF	5	Controllo Fan ON* Controllo Fan OFF
OFF	6	Visione Tastiera ON* Visione Tastiera OFF
OFF	7-8	Per usi futuri

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500ZT v2.1 o successiva.

[68] Sesta Maschera Visualizzazione Utente

Default	Opzione ON	OFF
OFF	1	Modo Occupazione Ausil. ON* Modo Occupazione Ausil. OFF
OFF	2	Modo Occupazione Giorno ON* Modo Occupazione Giorno OFF
OFF	3	Modo Occupazione Totale ON* Modo Occupazione Totale OFF
OFF	4	Modo Occupazione Notte ON* Modo Occupazione Notte OFF
OFF	5-8	Per usi futuri

* Nota: Queste opzioni sono rilevanti solo se si usa una tastiera LCD5500Z v2.1 o successiva.

[97] Vista della Versione del Software**[98] Avvio trasmissione globale etichette**

Tutta la programmazione LCD è fatta tramite tastiera. Se sul sistema sono presenti più tastiere, e il PC5400 riceve etichette, le etichette programmate ad una tastiera possono essere trasmesse a tutte le altre tastiere LCD. Eseguire la seguente procedura per trasmettere le etichette:

Passo 1 - Programmare completamente una tastiera LCD.

Passo 2 - Accertarsi che tutte le tastiere LCD siano connesse sul Keybus.

Passo 3 - Entrare nella Programmazione dell'installatore, poi immettere la sezione [999] alla tastiera che è stata programmata. La tastiera trasmetterà ora tutte le informazioni programmate a tutte le altre tastiere LCD sul sistema.

Passo 4 - Quando la tastiera ha finito, premere il tasto [#] per uscire.

[99] Default di fabbrica tastiera LCD**Caratteri ASCII**

	#	&)	,	/	<	?	^		+	H	g	ñ	q	Σ	÷
032	035	038	041	044	047	060	063	094	124	127	228	231	238	241	246	253
!	£	'	*	-	:	=	@	_	}	.	o	j	ö	Ω	×	
033	036	039	042	045	058	061	064	095	125	176	229	234	239	244	248	254
"	¼	(+	.	;	>]	(→	ä	ρ	φ	ρ	ü	y	■
034	037	040	043	046	059	062	093	123	126	225	230	236	240	245	249	255

Programmazione tastiere LCD5501ZT/LCD5501ZT-B

Esistono numerose opzioni di programmazione, descritte nei paragrafi che seguono, disponibili per la tastiera LCD5501Z. Registrare tutte le proprie scelte nei Fogli di programmazione inclusi in questo manuale.

Programmazione delle opzioni tastiera

La programmazione della LCD5501ZT/-B è simile a quella del resto del sistema. Per modificare la programmazione della tastiera:

1. Immettere [*] [8] [Codice dell'installatore]
2. Immettere [000] per andare alla programmazione tastiera.
3. Immettere il numero sezione [6] o [7].
4. Per attivare o disattivare qualsiasi opzione, premere il numero opzione (da [1] a [8]).
5. Terminata la programmazione, premere [#].

Entrati nelle sezioni di programmazione della LCD5501ZT, la tastiera visualizzerà quali opzioni sono attivate nella parte superiore del display. Per attivare o disattivare, premere il numero corrispondente all'opzione sulla tastiera. I numeri delle opzioni che sono attualmente attivate saranno visualizzati.

Per esempio, se le opzioni 1 e 2 sono attivate, il display visualizzerà:

Opzioni orologio

La LCD5501ZT visualizzerà l'ora corrente 30 secondi dopo l'ultima digitazione sulla tastiera. Per impostare l'ora e la data per il sistema, fare riferimento al Manuale Utente del sistema che si sta utilizzando. È possibile modificare il formato visualizzazione dell'ora con le opzioni [1] o [3] nella sezione di programmazione [6].

▼ NOTA: Se è selezionata l'opzione Ora non visualizzata su tastiera, accertarsi che sia anche selezionata l'opzione Tastiera visualizza ora quando zone sono aperte.

Opzione Allarmi visualizzati mentre inserito

È possibile disabilitare la visualizzazione di allarmi sulla tastiera quando il sistema è inserito. La visualizzazione degli allarmi è abilitata per default. Per disabilitarla, disattivare sezione [6], opzione [5].

Opzioni Tasti emergenza

È possibile abilitare o disabilitare i tasti Incendio [F], Ausiliario [A], e Panico [P], a qualsiasi tastiera. Questi tasti sono abilitati per default. Consultare il Manuale d'installazione del sistema che si sta utilizzando per ulteriori informazioni su questi tasti e le loro opzioni. Per abilitare o disabilitare qualsiasi tasto emergenza sulla tastiera, immettere sezione [7], attivare o disattivare le opzioni da [1] a [3].

Gong porta su chiusure/aperture zone

Per default, le tastiere LCD5501ZT sono programmate per emettere il gong porta sia sulle aperture sia sulle chiusure di zone.

Per cambiare queste impostazioni, a ciascuna tastiera LCD5501ZT, immettere sezione [6] e attivare le opzioni [6] e [7].

[6] Opzioni Tastiera LCD5501Z

Default	Opzione ON	OFF
ON <input type="checkbox"/>	1 Visualizzazione Ora locale abilitata	Visualizzazione Ora locale disabilitata
ON <input type="checkbox"/>	2 Ora locale visualizza AM/PM	Ora locale visualizza 24-ORE
OFF <input type="checkbox"/>	3 Zone aperte escludono visual. orologio	Zone aperte non escludono orologio
OFF <input type="checkbox"/>	4 Per usi futuri	
OFF <input type="checkbox"/>	5 Allarmi non visualizzati quando inserito	Allarmi sempre visualizzati quando inserito
OFF <input type="checkbox"/>	6 Gong porta abilitato per Aperture zone	Gong porta disabilitato per Aperture zone
OFF <input type="checkbox"/>	7 Gong porta abilitato per Chiusure zone	Gong porta disabilitato per Chiusure zone
OFF <input type="checkbox"/>	8 Per usi futuri	

[7] Opzioni tasti Emergenza

Default	Opzione ON	OFF
ON <input type="checkbox"/>	1 Tasto [F] abilitato	Tasto [F] abilitato
ON <input type="checkbox"/>	2 Tasto [A] abilitato	Tasto [A] abilitato
ON <input type="checkbox"/>	3 Tasto [P] abilitato	Tasto [P] abilitato
OFF <input type="checkbox"/>	4-8 Per usi futuri	

Programmazione opzioni gong porta

È possibile programmare la tastiera LCD5501ZT perché emetta un tono quando qualsiasi zona viene aperta o chiusa. La programmazione è divisa in due parti:

- Programmare se la LCD5501ZT suonerà quando le zone sono aperte e/o chiuse (vedere paragrafo “Gong porta su aperture/chiusure zone” a pagina 33).
 - Programmare il tipo di suono che la LCD5501ZT emetterà quando una singola zona viene aperta o chiusa.
- Perché la prestazione gong porta funzioni, occorrerà anche attivare l’attributo Gong porta per ciascuna zona che attiverà il suono. Questa programmazione è fatta nel software della centrale di allarme. Fare riferimento al Manuale d’installazione del sistema che si sta utilizzando per ulteriori informazioni.

Suoni gong porta

È possibile programmare la LCD5501ZT perché emetta differenti suoni gong porta per singole zone, o per gruppi di zone. Ogni tastiera LCD5501ZT può emettere uno qualsiasi di quattro tipi di suono per ciascuna zona che attiva il gong porta:

- 4 brevi bip (suono di default)
- Tono ‘Bing - Bing’
- Tono ‘Ding - Dong’
- Tono ‘Allarme’

▼ NOTA: Perché una zona possa innescare il suono di gong porta, l’attributo zona Gong porta deve essere abilitato anche nella programmazione della centrale di allarme. Consultare il Manuale d’installazione del sistema che si sta utilizzando.

Per cambiare i suoni gong porta:

1. Immettere [*] [8] [Codice installatore].
2. Immettere [*] per andare alla programmazione suono gong porta.
3. Immettere il numero di due cifre per la zona che si vuole programmare [01] - [64].

▼ NOTA: Le tastiere LCD5501ZT v1.x supportano sole le zone da 1 a 32.

4. Attivare una delle seguenti opzioni premendo [1], [2], [3], o [4]:

- [1] 4 brevi bip (suono di default)
- [2] Tono ‘Bing - Bing’
- [3] Tono ‘Ding - Dong’
- [4] Tono ‘Allarme’

▼ NOTA: Accertarsi che solo una delle suddette opzioni sia attivata. Se ne è attivata più di una, la tastiera emetterà il suono corrispondente alla prima opzione abilitata. Se non è selezionata alcuna delle opzioni, la tastiera non emetterà alcun suono quando la zona viene aperta o chiusa.

5. Per programmare il suono gong porta per un’altra zona, ripetere i passi 3 e 4.
6. Terminata la programmazione dei suoni gong porta, premere [#] per uscire.

Programmazione Suoni Gong Porta

Zona	Dislocazione	Opzioni	[1] 4 beep (default)	[2] “Bing -bing”	[3] “Ding -dong”	[4] Tono allarme
[01]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmazione tastiere LCD5501ZT/LCD5501ZT-B

Zona	Dislocazione	Opzioni	[1] 4 beep (default)	[2] "Bing- bing"	[3] "Ding- dong"	[4] Tono allarme
[20]						
[21]						
[22]						
[23]						
[24]						
[25]						
[26]						
[27]						
[28]						
[29]						
[30]						
[31]						
[32]						
[33]						
[34]						
[35]						
[36]						
[37]						
[38]						
[39]						
[40]						
[41]						
[42]						
[43]						
[44]						
[45]						
[46]						
[47]						
[48]						
[49]						
[50]						
[51]						
[52]						
[53]						
[54]						
[55]						
[56]						
[57]						
[58]						
[59]						
[60]						
[61]						
[62]						
[63]						
[64]						

NOTA: Le zone da 33 a 64 sono disponibili solo sulle tastiere LCD5501ZT v2.x e successive.