

## TVCC – Come configurare il DST ed il server NTP

### Descrizione:

Può capitare a volte che la data e l'ora del dispositivo potrebbero non essere corrette. Per evitare questo comportamento i dispositivi Hikvision supportano l'utilizzo del protocollo NTP (Network Time Protocol) e DST (Daylight Saving Time).

### 1. Come configurare il server NTP:

Accedere all'interfaccia web del nvr, andare nel menù di configurazione e selezionare la voce *Impostazioni Sistema*. Quindi selezionare la voce *Impostazioni Ora*. Impostare il fuso orario corretto selezionandolo dal menù a tendina in corrispondenza della voce *Fuso Orario* ed abilitare l'NTP flaggando la casella in corrispondenza della voce *NTP*:

**HIKVISION** Vista live Playback Immagine Applicazione **Configurazione**

Informazioni di base **Impostazioni ora** RS-232 RS-485 Modo Uscita Menu Informazioni

Locale  
System (Sistema)  
**Impostazioni sistema**  
Impostazioni di visualizzazio  
Manutenzione  
Sicurezza  
Gestione Telecamere  
Gestione Utenti  
Rete  
Video e audio  
Immagine  
Evento  
Memorizzazione  
Rilevazione veicolo  
VCA  
Acquisizione corpo umano  
IDT Impostazioni canale IoT

Fuso orario (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris

**NTP**

☒ NTP

Indirizzo Server time.google.com

Porta NTP 123

Intervallo 60 minuto/i

**Sincr.ora manuale**

☒ Sincr.ora manuale

Ora dispositivo 2020-09-10T09:34:32

Imposta ora 2020-09-10T09:34:33 ☒ Sicr ora con PC

**Ora legale**

☐ Abilita ora legale

Data/Ora Inizio Mar. Ultima Dom 02

Data/Ora Fine Ott. Ultima Dom 03

Scostamento DST 60minuto/i

**Salva**

Dopo aver abilitato l’NTP, è necessario configurarne i seguenti parametri:

- **Indirizzo Server:** inserire l’indirizzo del server NTP con il quale si desidera sincronizzare l’ora del dispositivo (in figura viene mostrato l’indirizzo del server NTP di Google)
- **Porta NTP:** inserire la porta utilizzata dal server NTP.
- **Intervallo:** indicare l’intervallo di tempo che intercorrerà tra una sincronizzazione e quella successiva (l’intervallo di tempo viene espresso in minuti)

## 2. Come configurare il DST (ora legale):

Accedere all’interfaccia web del nvr, andare nel menù di configurazione e selezionare la voce *Impostazioni Sistema*. Quindi selezionare la voce *Impostazioni ora*.

Abilitare l’ora legale flaggando la casella in corrispondenza della voce *Abilita Ora Legale*:

**HIKVISION** Vista live Playback Immagine Applicazione **Configurazione**

Informazioni di base **Impostazioni ora** RS-232 RS-485 Modo Uscita Menu Informazioni

Locale  
System (Sistema)  
**Impostazioni sistema**  
Impostazioni di visualizzazione  
Manutenzione  
Sicurezza  
Gestione Telecamere  
Gestione Utenti  
Rete  
Video e audio  
Immagine  
Evento  
Memorizzazione  
Rilevazione veicolo  
VCA  
Acquisizione corpo umano  
Impostazioni canale IoT

Fuso orario (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris

**NTP**

☒ NTP

Indirizzo Server time.google.com

Porta NTP 123

Intervallo 60 minuto/i

**Sincr.ora manuale**

☐ Sincr.ora manuale

Ora dispositivo 2020-09-10T10:51:52

Imposta ora 2020-09-10T09:51:53 ☒ Sincr ora con PC

**Ora legale**

☒ Abilita ora legale

Data/Ora Inizio Mar. Ultima Dom 02

Data/Ora Fine Ott. Ultima Dom 03

Scostamento DST 60minuto/i

**Salva**

Dopo aver abilitato l'ora legale è necessario configurarne i seguenti parametri:

- **Data/Ora Inizio:** Indicare rispettivamente il mese, il giorno e l'ora dell'inizio dell'ora legale.
- **Data/Ora Fine:** Indicare rispettivamente il mese, il giorno e l'ora del termine dell'ora legale.
- **Scostamento DST:** Quantificare il cambio dell'ora (espresso in minuti).