

TVCC – COME ABILITARE LA FUNZIONE ANR SU UN REGISTRATORE

Descrizione:

Questo How-To illustra i passaggi da effettuare per poter abilitare la funzione ANR su un registratore Hikvision. Per poter utilizzare tale funzione è necessario disporre di almeno 1 registratore e almeno 1 telecamera IP, entrambi dotati di dispositivi di registrazione (HDD per NVR/DVR e microSD per telecamera)

Introduzione:

La funzione ANR permette, in caso di disconnessione tra registratore e telecamera, di salvare le registrazioni avvenute durante il periodo di disconnessione sulla microSD della telecamera. Una volta ristabilita la connessione tra registratore e telecamera, il registratore automaticamente recupererà i filmati registrati sulla microSD della telecamera e li salverà all'interno del proprio HDD.



Modelli supportati:

NVR: Serie NI-I, NI-K, AcuSense 1 generazione, Acusense 2 generazione, DeepInMind

DVR: Famiglia Turbo 4.0 e Turbo 5.0

Abilitazione da pagina web (unica interfaccia supportata):

Effettuare il login al registratore da interfaccia web, accedere alla sezione *CONFIGURAZIONE* ed entrare nella sezione *MEMORIZZAZIONE*. Selezionare il sottomenu *IMPOSTAZIONI PROGRAMMATE* e cliccare sul tasto *AVANZATE*:

The screenshot shows the Hikvision web interface. The top navigation bar includes 'Vista live', 'Playback', 'Immagine', 'Applicazione', and 'Configurazione' (highlighted in red). The left sidebar contains various system management options, with 'Memorizzazione' (highlighted in green) and its sub-menu 'Impost. programm.' (highlighted in red) selected. The main area displays the 'Calendario Reg' (Recording Calendar) for 'Tlc Analog' channel [D2] Retro test. It features a weekly grid with time slots from 0 to 24 hours. The 'In continuo' (Continuous) mode is selected for all days. A legend on the right identifies event types: In continuo (blue), Motion (green), Allarme (red), Motion o Allarme (orange), Movim. & Allarme (light blue), Evento (purple), and POS (cyan). The 'Avanzate' (Advanced) button is highlighted in green. At the bottom, there are 'Copia a...' and 'Salva' (Save) buttons.

Abilitare quindi la funzione ANR flaggando la casella corrispondente:

The 'Avanzate' (Advanced) settings dialog box is shown. It contains the following options:

- ☐ Reg.Audio
- ☒ **Abilita ANR** (highlighted with a green box)
- Pre-Rec: 5s (dropdown menu)
- Post-Rec: 5s (dropdown menu)
- Tipo Stream: Main Stream (dropdown menu)
- Mantieni video/immagini per: 0 giorni

At the bottom right, there are 'OK' and 'Annulla' (Cancel) buttons.

Quando la connessione tra telecamera e registratore si interromperà, il registratore non registrerà più i filmati sul proprio Hard Disk e la barra di riproduzione del playback mostrerà tali buchi di registrazione.

Non appena la connessione tra i due dispositivi verrà ripristinata, i buchi di registrazione nella barra di riproduzione del playback verranno riempiti con le registrazioni salvate sulla microSD della telecamera e appariranno di colore verde (invece che di colore blu, sinonimo di registrazione in continuo):

