



USO CHIAVE USB LOQUENDO CON lares 4.0

Gentile installatore,

se sei in possesso di una licenza loquendo fornita su chiave USB, dalla versione di WebServer installatore 1.5.1 è possibile la generazione dei messaggi vocali in connessione locale con la centrale. Per fare questo non è necessario acquistare alcuna licenza aggiuntiva, ma è sufficiente aggiungere alcuni files alle chiavi esistenti, che possono essere scaricati dall'area riservata in formato compresso (Update_loquendo_lares4.zip). Una volta scaricato il file, questo va decompresso sulla root principale della Chiave, a questo punto la chiave è pronta per l'utilizzo con lares 4.0 e questa operazione non deve essere ripetuta ulteriormente.

Per generare i messaggi vocali è necessario eseguire invece i seguenti passi:

1. Accedere alla centrale in connessione locale (fare riferimento al manuale fornito con il prodotto), nella modalità non cifrata (quindi in http anziché https). Per cambiare l'impostazione di default, è necessario accedere alla configurazione della centrale, e nella Sezione Opzioni, Pagina Rete, selezionare nella sezione WebServer alla voce protocollo la Modalità 'Nessuna'.
2. Uscire dal browser internet.
3. Collegare la chiave USB al PC, disattivando il firewall che potrebbe prevenire la comunicazione con la chiave USB
4. Aprire la cartella dei file presenti sulla chiave USB, e far partire manualmente il server, facendo doppio clic sull'eseguibile lares-4-win in ambiente Windows o lares-4-mac su MAC.
5. Accedere di nuovo alla centrale in connessione locale.
6. Nella voce Messaggi Vocali sarà disponibile la sezione di menu per la generazione degli stessi
7. Al termine della generazione dei messaggi vocali, se si vuole, è possibile ripristinare la connessione in modalità cifrata.