

Il lampeggiante deve essere in funzione per tutto il tempo della manovra, con funzione di prelampeggio inserita, la luce lampeggiante si accenderà con qualche secondo di anticipo rispetto all'inizio della manovra stessa.

Eventuali segnalazioni specifiche:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---