

Centrali EVO V6.80 o superiori

Addendum

Programmazione PGM

Le seguenti informazioni non sono state incluse nella Guida alla Programmazione EVO. Le informazioni dettagliate in questo addendum si applicano anche alla programmazione dei moduli PGM4 e PGM82.

Programmazione PGM

1. Immettere la sezione [0901] - [0932].
2. Immettere il numero di serie a otto cifre e il numero di uscita a tre cifre.
3. Immettere il Gruppo eventi a 3 cifre, il Gruppo funzioni, il N. di inizio e il N. di fine per l'attivazione PGM.
4. Immettere il Gruppo eventi a 3 cifre, il Gruppo funzioni, il N. di inizio e il N. di fine per la disattivazione PGM.
5. Immettere il valore di temporizzazione PGM (da 001 a 255 x 1 sec/min).
Impostazione predefinita 15 minuti.
6. Impostare le opzioni PGM, fare riferimento alla tabella seguente

OPTION	DESCRIPTION	PGM #	
		OFF	ON
1	Disattivazione PGM dopo (OFF = evento disattivazione; ON = temporizzatore PGM)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Base tempi PGM (OFF = secondi; ON = minuti)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Disattivazione flessibile PGM (OFF = temporizzatore PGM; ON = temporizzatore PGM e/o evento disattivazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Stato iniziale PGM (OFF = normalmente aperto; ON = normalmente chiuso)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Base dei tempi PGM (Off = segui opzione 2, ON = ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 to 8	Usò futuro	-	-

7. Immettere l'etichetta della PGM (fino a 16 caratteri)
-