

Telecomando Magellan con scheda accesso integrata



MG-RAC1 V2.0

Descrizione

MG-RAC1 è un telecomando a 4 tasti con scheda accesso integrata. Il telecomando è disponibile in versione a 433MHz o 868MHz.

Compatibilità

Il telecomando MG-RAC1 è compatibile con le seguenti apparecchiature:

- Modulo di espansione senza fili Magellan MG-RCV3
- Centrale Spectra 1759MG
- Interfaccia remota Wiegand MG-WR1 (solo a 433MHz)

Batteria

1 pila al lito 3V 2032

Impostazione della modalità funzionale

MG-RAC1 funziona in modalità Magellan o in modalità Omnia. Per i ricevitori senza fili che usano il protocollo Magellan, il telecomando deve essere in modalità Magellan. Per i ricevitori senza fili che usano il protocollo Omnia, il telecomando deve essere in modalità Omnia. Come default, il telecomando si trova in modalità Magellan.

Per impostare la modalità funzionale, premere e tenere premuto i tasti  e  contemporaneamente per 5 secondi. Se il LED del telecomando lampeggia una volta, si trova in modalità Magellan. Se lampeggia due volte, si trova in modalità Omnia.

Funzionamento del LED

Il telecomando MG-REM1 esegue diverse sequenze di lampeggio del LED durante il normale funzionamento, in modo da informare l'utente se il telecomando è in modalità Magellan o Omnia. Quando è in modalità Magellan, il LED lampeggia rapidamente, il LED lampeggia rapidamente, quando è in modalità Omnia il LED rimane acceso fisso.

Come sostituire la batteria

5. Togliere le 2 viti dal retro del telecomando e togliere il coperchio posteriore.
6. Infilare un cacciavite in teflon o qualsiasi pezzo di plastica sotto la pila, in modo da rimuoverla dal suo vano (Fig. 1). Evitare l'uso di cacciaviti metallici o qualsiasi oggetto in metallo, dato che questo potrebbe causare un corto circuito sulla scheda elettronica.
7. Infilare la nuova pila come indicato in Fig. 2. Il lato negativo della batteria va inserito a faccia in giù.
8. Rimettere il coperchio posteriore e avvitare le 2 viti.



Esiste un pericolo di esplosione se la pila al litio viene sostituita in modo errato. Sostituire la pila al litio solo con il tipo consigliato dal costruttore. Smaltire la pila usata in base alle istruzioni del costruttore.

Numero scheda accesso

Il numero della scheda accesso incorporata è impressa nel retro del telecomando.

Funzioni speciali del MG-WR1

Quando si usa il telecomando MG-RAC1 con l'interfaccia remota Wiegand MG-WR1, i tasti e le combinazioni di tasti possono trasmettere sia lo stesso numero di scheda accesso come nella scheda accesso incorporata, sia numeri esclusivi di scheda accesso. Consultare le istruzioni del MG-WR1 per le opzioni di numeri di scheda accesso del telecomando. Tuttavia il telecomando trasmette sempre il numero incorporato nel telecomando quando viene avvicinato al lettore, indipendentemente da come sia stata configurata l'interfaccia remota Wiegand MG-WR1.

Caratteristiche e dimensioni possono variare senza preavviso