

Telecomando Magellan con tasti retroilluminati



MG-REM1 V3.0

Descrizione

MG-REM1 è un telecomando a 4 tasti resistente all'acqua, che è disponibile in versione a 433MHz o 868MHz.

Compatibilità

Il telecomando MG-REM1 è compatibile con le seguenti apparecchiature:

- Centrale Magellan senza fili MG-6060/MG-6030
- Modulo di espansione senza fili Magellan MG-RCV3
- Modulo di espansione senza fili Omnia OMN-RCV3
- Centrale Spectra 1759EX (protocollo Omnia)
- Centrale Spectra 1759MG (protocollo Magellan)

Batteria

1 pila al lito 3V 2032

Impostazione della modalità funzionale

MG-REM1 funziona in modalità Magellan o in modalità Omnia. Per i ricevitori senza fili che usano il protocollo Magellan, il telecomando deve essere in modalità Magellan. Per i ricevitori senza fili che usano il protocollo Omnia, il telecomando deve essere in modalità Omnia. Come default, il telecomando si trova in modalità Magellan.

Per impostare la modalità funzionale, premere e tenere premuto i tasti  e  contemporaneamente per 5 secondi. Se il LED del telecomando lampeggia una volta, si trova in modalità Magellan. Se lampeggia due volte, si trova in modalità Omnia.

Funzionamento del LED

Il telecomando MG-REM1 esegue diverse sequenze di lampeggio del LED durante il normale funzionamento, in modo da informare l'utente se il telecomando è in modalità Magellan o Omnia. Quando è in modalità Magellan, il LED lampeggia rapidamente, il LED lampeggia rapidamente, quando è in modalità Omnia il LED rimane acceso fisso.

Registrazione dei telecomandi in modalità Omnia

Per registrare un telecomando che è in modalità Omnia, l'utente deve premere un tasto qualsiasi (finché il LED si accende ogni volta) per due volte.

Come sostituire la batteria

1. Togliere le 2 viti dal retro del telecomando e togliere il coperchio posteriore.
2. Infilare un cacciavite in teflon o qualsiasi pezzo di plastica sotto la pila, in modo da rimuoverla dal suo vano (Fig. 1). Evitare l'uso di cacciaviti metallici o qualsiasi oggetto in metallo, dato che questo potrebbe causare un corto circuito sulla scheda elettronica.
3. Infilare la nuova pila come indicato in Fig. 2. Il lato negativo della batteria va inserito a faccia in giù.
4. Rimettere il coperchio posteriore e avvitare le 2 viti.



Esiste un pericolo di esplosione se la pila al litio viene sostituita in modo errato. Sostituire la pila al litio solo con il tipo consigliato dal costruttore. Smaltire la pila usata in base alle istruzioni del costruttore.

Caratteristiche e dimensioni possono variare senza preavviso.