



# WH588P 433MHz (cod. PXMWH588) WH588P/86 868MHz (cod. PXMXH588)

## Rivelatore di calore senza fili

## Manuale Installazione

### Introduzione

Usare questo documento per programmare il rivelatore di calore WH588P senza fili ad un ricevitore senza fili.

### Programmazione WH588P

Prima di poter programmare il rivelatore WH588P alla centrale, occorre configurare un numero di serie associato. La sezione che segue descrive come impostare un numero di serie e come programmare il WH588P nella centrale.

### Impostazione del numero di serie

Il WH588P gestisce un numero di serie a 6-cifre. Le prime 3 cifre sono dedicate al WH588P e non possono essere modificate; queste 3-cifre sono 170. Le ultime 3-cifre del numero di serie sono univoche e devono essere impostate tramite gli interruttori DIP del WH588P.

Ad esempio, se si assegna al WH588P il numero di serie 170024, allora gli interruttori DIP devono essere impostati su 000110 (dove 0=OFF e 1=ON). La tabella che segue fornisce un elenco di tutte le opzioni di numero di serie disponibili per l'assegnazione di WH588P e le loro impostazioni degli interruttori DIP associati.

Numero di serie WH588P

|          |          |          |                          |           |           |
|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
| <u>1</u> | <u>7</u> | <u>0</u> | <u>  </u>                | <u>  </u> | <u>  </u> |
| Dedicato |          |          | Impostato                |           |           |
|          |          |          | tramite interruttori DIP |           |           |

**Tabella 1: Tabella di riferimento dei numeri di serie (solo le ultime 3 cifre)**

| N. Serie                    | Interruttori<br>DIP | N. Serie | Interruttori<br>DIP | N. Serie | Interruttori<br>DIP | N. Serie | Interruttori<br>DIP |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 000                         | 000000              | 016      | 000010              | 032      | 000001              | 048      | 000011              |
| 001                         | 100000              | 017      | 100010              | 033      | 100001              | 049      | 100011              |
| 002                         | 010000              | 018      | 010010              | 034      | 010001              | 050      | 010011              |
| 003                         | 110000              | 019      | 110010              | 035      | 110001              | 051      | 110011              |
| 004                         | 001000              | 020      | 001010              | 036      | 001001              | 052      | 001011              |
| 005                         | 101000              | 021      | 101010              | 037      | 101001              | 053      | 101011              |
| 006                         | 011000              | 022      | 011010              | 038      | 011001              | 054      | 011011              |
| 007                         | 111000              | 023      | 111010              | 039      | 111001              | 055      | 111011              |
| 008                         | 000100              | 024      | 000110              | 040      | 000101              | 056      | 000111              |
| 009                         | 100100              | 025      | 100110              | 041      | 100101              | 057      | 100111              |
| 010                         | 010100              | 026      | 010110              | 042      | 010101              | 058      | 010111              |
| 011                         | 110100              | 027      | 110110              | 043      | 110101              | 059      | 110111              |
| 012                         | 001100              | 028      | 001110              | 044      | 001101              | 060      | 001111              |
| 013                         | 101100              | 029      | 101110              | 045      | 101101              | 061      | 101111              |
| 014                         | 011100              | 030      | 011110              | 046      | 011101              | 062      | 011111              |
| 015                         | 111100              | 031      | 111110              | 047      | 111101              | 063      | 111111              |
| <b>Legenda: 0=OFF, 1=ON</b> |                     |          |                     |          |                     |          |                     |

### **Programmazione WH588P nella centrale**

Una volta impostato il numero di serie sul WH588P, il rivelatore WH588P è pronto per essere programmato nella centrale. Per maggiori informazioni su come programmare il WH588P al ricevitore senza fili, fare riferimento alla documentazione fornita con la centrale/ricetrasmittitore.

### **Segnale di supervisione**

Il WH588P trasmette un segnale di supervisione al ricevitore ad intervalli regolari. Questo valore è predeterminato e non può essere programmato.

### **Trasmissione di allarme**

Alla rilevazione di una condizione di allarme (calore), il rivelatore invia un segnale d'allarme al ricevitore senza fili. Una volta che la condizione d'allarme è cessata, il rivelatore attende 5 secondi e poi trasmette al ricevitore senza fili un segnale di ripristino. Il segnale di ripristino è trasmesso solo una volta al ricevitore dopo che la condizione d'allarme è cessata.

### **Batteria bassa**

Se il rivelatore di calore sente una condizione di batteria bassa, attende 12 ore e poi invia un segnale di batteria bassa al ricevitore. Il rivelatore di calore continua a trasmettere un segnale di batteria bassa ogni 12 ore fino a quando non viene sostituita la batteria.

## Trasmissione di prova

Si raccomanda vivamente di provare il rivelatore di calore almeno una volta al mese. Quando viene premuto di tasto di “Test”(prova), il rivelatore di calore invia un segnale d’allarme al ricevitore senza fili. Se la zona del rivelatore di calore è definita come **zona incendio ritardata 24-ore**, il segnale d’allarme non viene inviato alla Centrale di sorveglianza. Se la zona del rivelatore di calore è definita come **zona incendio immediata 24-ore**, il segnale d’allarme viene inviato immediatamente alla Centrale di sorveglianza. Fare riferimento al manuale del sistema di sicurezza per maggiori informazioni sulla prova del sistema di sicurezza.

## Per provare il rivelatore di calore:

1. Se la zona del rivelatore di calore è una **zona incendio immediata 24-ore**, contattare la Centrale di sorveglianza per avvisarli della prova in corso.
2. Premere e tenere premuto il tasto “Test”(prova) per circa 3 secondi fino a quando si attiva il cicalino.
3. Se la zona è una **zona incendio ritardata**, l’allarme di arresta immediatamente . Se la zona è una **zona incendio immediata**, digitare un codice valido per arrestare l’allarme.

**AVVERTENZE:** Se il rivelatore di calore non emette un allarme, collegare o sostituire la batteria e poi riprovate il rivelatore. Se il rivelatore di calore non risponde ancora, contattare il vostro fornitore.

## Compatibilità di prodotto

Il WH588P è compatibile con i seguenti prodotti:

- MG6130, MG6160, MG6250
- MG5000, MG5050
- RTX3, RPR1, RX1

**NOTA:** Questo trasmettitore senza fili è approvato solo per funzionare con i prodotti elencati nella sezione Compatibilità prodotto.

## INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e usata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, potrebbero verificarsi interferenze anche in installazioni particolari. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o TV, che possono essere stabilite accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente potrebbe provare a correggere le interferenze mediante uno o più dei provvedimenti seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna del ricevitore
- Aumentare la distanza fra l'apparecchiatura ed il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito differente da quella dove il ricevitore è collegato
- Consultare l'installatore o un tecnico esperto radio/TV per un aiuto.

**Dichiarazione di conformità:**

Dias s.r.l, Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature **WH588P** e **WH588P/86** sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC CEE/108/2004
- R&TTE CEE/5/1999

sono stati applicati i seguenti documenti normativi:  
EN 50291 : 2001



**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02254DI0113R00