



WS588P 433MHz (cod. PXMW588)

WS588P/86 868MHz (cod. PXM588)

Rivelatore fotoelettrico di fumo senza fili

Manuale Installazione

Introduzione

Usare questo documento per programmare il rivelatore fotoelettrico di fumo WS588P senza fili ad un ricevitore senza fili.

Assegnazione del WS588P

Prima di poter programmare il rivelatore WS588P alla centrale, occorre configurare un numero di serie associato. La sezione che segue descrive come impostare un numero di serie e come programmare il WS588P nella centrale.

Impostazione del numero di serie

Il WS588P gestisce un numero di serie a 6-cifre. Le prime 3 cifre sono dedicate al WS588P e non possono essere modificate; queste 3-cifre sono 170. Le ultime 3-cifre del numero di serie sono univoche e devono essere impostate tramite gli interruttori DIP del WS588P.

Ad esempio, se si assegna al WS588P il numero di serie 170024, allora gli interruttori DIP devono essere impostati su 000110 (dove 0=OFF e 1=ON). La tabella che segue fornisce un elenco di tutte le opzioni di numero di serie disponibili per l'assegnazione di WS588P e le loro impostazioni degli interruttori DIP associati.

Numero di serie WS588P

1	7	0			
Dedicato			Impostato		
			tramite interruttori DIP		

Tabella 1: Tabella di riferimento dei numeri di serie (solo le ultime 3 cifre)

N. Serie	Interruttori DIP	N. Serie	Interruttori DIP	N. Serie	Interruttori DIP	N. Serie	Interruttori DIP
000	000000	016	000010	032	000001	048	000011
001	100000	017	100010	033	100001	049	100011
002	010000	018	010010	034	010001	050	010011
003	110000	019	110010	035	110001	051	110011
004	001000	020	001010	036	001001	052	001011
005	101000	021	101010	037	101001	053	101011
006	011000	022	011010	038	011001	054	011011
007	111000	023	111010	039	111001	055	111011
008	000100	024	000110	040	000101	056	000111
009	100100	025	100110	041	100101	057	100111
010	010100	026	010110	042	010101	058	010111
011	110100	027	110110	043	110101	059	110111
012	001100	028	001110	044	001101	060	001111
013	101100	029	101110	045	101101	061	101111
014	011100	030	011110	046	011101	062	011111
015	111100	031	111110	047	111101	063	111111
Legenda: 0=OFF, 1=ON							

Programmazione WS588P nella centrale

Una volta impostato il numero di serie sul WS588P, il rivelatore WS588P è pronto per essere programmato nella centrale. Per maggiori informazioni su come programmare il WS588P al ricevitore senza fili, fare riferimento alla documentazione fornita con la centrale/ricetrasmittitore.

Segnale di Supervisione

Il WS588P trasmette un segnale di supervisione al ricevitore ad intervalli regolari. Questo valore è predeterminato e non può essere programmato.

Trasmissione di allarme

Alla rilevazione di una condizione di allarme (fumo), il rivelatore invia un segnale d'allarme al ricevitore senza fili. Una volta che la condizione d'allarme è cessata, il rivelatore attende 5 secondi e poi trasmette al ricevitore senza fili un segnale di ripristino. Il segnale di ripristino è trasmesso solo una volta al ricevitore dopo che la condizione d'allarme è cessata.

Batteria bassa

Se il rivelatore di fumo sente una condizione di batteria bassa, attende 12 ore e poi invia un segnale di batteria bassa al ricevitore. Il rivelatore di fumo continua a trasmettere un segnale di batteria bassa ogni 12 ore fino a quando non viene sostituita la batteria.

Trasmissione di prova

Si raccomanda vivamente di provare il rivelatore di fumo almeno una volta al mese. Quando viene premuto di tasto di "Test"(prova), il rivelatore di fumo invia un segnale d'allarme al ricevitore senza fili. Se la zona del rivelatore di fumo è definita come **zona incendio ritardata 24-ore**, il segnale d'allarme non viene inviato alla Centrale di sorveglianza. Se la zona del rivelatore di fumo è definita come **zona incendio immediata 24-ore**, il segnale d'allarme viene inviato immediatamente alla Centrale di sorveglianza. Fare riferimento al manuale del sistema di sicurezza per maggiori informazioni sulla prova del sistema di sicurezza.

Per provare il rivelatore di fumo:

1. Se la zona del rivelatore di fumo è una **zona incendio immediata 24-ore**, contattare la Centrale di sorveglianza per avvisarli della prova in corso.
2. Premere e tenere premuto il tasto "Test" (prova) per circa 3 secondi fino a quando si attiva il cicalino.
3. Se la zona è una **zona incendio ritardata**, l'allarme di arresta immediatamente . Se la zona è una **zona incendio immediata**, digitare un codice valido per arrestare l'allarme.

AVVERTENZE: Se il rivelatore di fumo non emette un allarme, collegare o sostituire la batteria e poi riprovate il rivelatore. Se il rivelatore di fumo non risponde ancora, contattare il vostro fornitore.

Compatibilità di prodotto

Il WS588P è compatibile con i seguenti prodotti:

- MG6130, MG6160, MG6250
- MG5000, MG5050
- RTX3, RPR1, RX1

NOTA: Questo trasmettitore senza fili è approvato solo per funzionare con i prodotti elencati nella sezione Compatibilità prodotto.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e usata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, potrebbero verificarsi interferenze anche in installazioni particolari. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o TV, che possono essere stabilite accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente potrebbe provare a correggere le interferenze mediante uno o più dei provvedimenti seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna del ricevitore
- Aumentare la distanza fra l'apparecchiatura ed il ricevitore
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito differente da quella dove il ricevitore è collegato
- Consultare l'installatore o un tecnico esperto radio/TV per un aiuto.

Dichiarazione di conformità:

Dias s.r.l, Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature **WH588P** e **WH588P/86** sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- EMC CEE/108/2004
- R&TTE CEE/5/1999

sono stati applicati i seguenti documenti normativi:
EN 50291 : 2001



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it

DT02255DI0113R00