

# MG6250

## Centrale Compatta Senza Fili con GPRS/GSM

### Nuova Versione V1.25

Le seguenti sezioni sono state aggiunte nella programmazione della centrale MG6250 V1.25. Esse non sono, però, presenti in alcun manuale, occorre quindi usare questo documento in aggiunta al manuale di programmazione della centrale MG6250 .

#### Opzione Antenna GSM

Quando si usa il modulo GPRS14 con una centrale a 868MHz, **il servizio GSM non può essere usato per la comunicazione vocale quando il sistema è inserito**, a meno che si installi una antenna esterna della lunghezza di 2 metri. Quando questa antenna è collegata bisogna programmare ON l'opzione [7] della sezione [2009] , o selezionare 'Esterna' (vedi Figura 1).

#### Opzione Frequenza RF

La frequenza di lavoro della centrale MG6250 non può essere modificata, ma è necessario che questo parametro sia programmato coerentemente al modello utilizzato. L'indicazione della frequenza di lavoro può essere verificata dall'etichetta apposta nella parte posteriore della centrale e questo dato **deve essere programmato nella sezione [2009] opzione [8]** (vedi Figura 1).

Figura 1: Sezione [2009]

Sezione	Opzione	Descrizione	OFF	ON
[2009]	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7	Antenna GSM	▲ Interna	<input type="checkbox"/> Esterna
	8	Frequenza RF	▲ 868 MHz	<input type="checkbox"/> 433 MHz

**dias** s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it