

Personalizzazione definizione zone per centrali MG/SP

E' ora possibile, sulle centrali MAGELLAN MG5000/MG5050 e serie SPECTRA SP Versione 4.1 o superiore, personalizzare le zone tramite la definizione delle zone in programmazione. Le nuove sezioni dalla [033] alla [036] permettono di configurare quattro tipologie di zone come mostrato nella tabella 1. Tramite le nuove definizioni di zona si può assegnare la tipologia di zona per ogni livello d'inserimento (disinserito/perimetrale/notte/totale).

La personalizzazione delle definizioni di zona permette attraverso le sezioni dalla [033] alla [036] di immettere la definizione di zona che si desidera per ogni livello di inserimento.

La tabella 2 fornisce un elenco di definizioni di zona che sono consentiti per ogni livello di inserimento.

Per esempio: supponiamo di avere la necessità di avere una zona attiva solo a livello Perimetrale e Notte, da assegnare ad un rivelatore installato in un giardino, ma che consenta l'accesso all'abitazione quando l'impianto è inserito a livello Totale. Per questo scenario occorre inserire le seguenti definizioni di personalizzazione zona: Non inserita (00) quando il sistema è Disinserito, Allarme istantaneo (08) quando il sistema è inserito a livello Perimetrale e Notte, e Non inserita (00) quando il sistema è inserito in modo Totale.

NOTA: Per personalizzare i modelli di Zona è importante notare che è possibile inserire solo le definizioni di zona compatibili con il livello di inserimento relativo. Per esempio, guardando la Tabella 2 non è possibile utilizzare la definizione delle zone 03 (Ritardo entrata 1 / Totale) per l'inserimento PERIMETRALE.

Tabella 1: Modelli Definizione Zone *

Sezioni	Disinserito	Perimetrale	Notte	Totale
[033] Definizioni zona modello 1	_ / _	_ / _	_ / _	_ / _
[034] Definizioni zona modello 2	_ / _	_ / _	_ / _	_ / _
[035] Definizioni zona modello 3	_ / _	_ / _	_ / _	_ / _
[036] Definizioni zona modello 4	_ / _	_ / _	_ / _	_ / _

* Sezioni da [033] a [036] utilizzano le definizioni di zone da 33 a 36 come valori predefiniti.

Tabella 2: Definizione zone consentite

(Questa tabella è riportata nel manuale di Programmazione delle centrali MG/SP a pag. 16)

Definizione di zona	Perimetrale	Notte	Totale
01 = Ritardo entrata 1	Ritardo entrata 1	Ritardo entrata 1	Ritardo entrata 1
02 = Ritardo entrata 2	Ritardo entrata 2	Ritardo entrata 2	Ritardo entrata 2
03 = Ritardo entrata 1 / Totale	Non Inserita	Non Inserita	Ritardo entrata 1
04 = Ritardo entrata 2 /Totale	Non Inserita	Non Inserita	Ritardo entrata 2
05 = Seguire	Seguire*	Seguire*	Seguire
06 = Seguire / Notte / Totale	Non Inserita	Seguire*	Seguire
07 = Seguire / Totale	Non Inserita	Non Inserita	Seguire
08 = Istantanea	Istantanea*	Istantanea*	Istantanea
09 = Istantanea / Notte / Totale	Non Inserita	Istantanea*	Istantanea
10 = Istantanea / Totale	Non Inserita	Non Inserita	Istantanea
23 = Istantanea / Senza Pre-Allarme	Istantanea	Istantanea	Istantanea
24 = Seguire / Senza Pre-Allarme	Seguire	Seguire	Seguire
* Istantanee / Ritardate = Zone istantanee o che seguono il ritardo programmato nella sezione [720] , (di default è 15 secondi / 0 = zona istantanea)			