


**PASSO 1:** Inserire [CODICE ACCESSO]

**PASSO 2:** Premere 


**PASSO 3:** Premere 

**PASSO 4:** Inserire il Codice Utente a 2 cifre (da 01 a 64) o scorrere l'elenco e premere  quando appare l'utente.


**NON USATO:** il simbolo [ACCESS] lampeggia  
**USATO:** il simbolo [PRG] ed il primo numero del codice si illuminano.

**PASSO 5:** Inserire il nuovo Codice Utente



**PASSO 6:** Programmare le opzioni Utente dalla Tabella 1, quindi premere 



**PASSO 7:** Programmare l'Assegnazione aree dalla Tabella 2, quindi premere 



**Passi 6 e 7:**

Quando il numero appare tra parentesi l'opzione è attivata.

**Tabella 1: Opzioni Utente**

- [1] ON [2] OFF: **Master**  
*Solo modifica Codici Utente.*
- [1] ON [2] ON: **Master Completa**  
*Modifica Codici Utente, Opzioni Utente e Assegnazione aree.*
- [3] ON: **Coercizione**  
*Codice usato per inviare un allarme silenzioso quando si è costretti a inserire/disinserire il sistema.*
- [4] ON: **Esclusione**  
*Si può usare la Programmazione esclusioni.*
- [5] ON: **Solo inserimento**  
*Disinserimento non consentito.*
- [6] ON: **Inserimento Parziale e Istantaneo**  
*Si può inserire il sistema in modo Parziale Stay o Istantaneo.*
- [7] ON: **Inserimento Forzato**  
*Si può effettuare l'inserimento Forzato.*
- [8] ON: **La tastiera rispetta il codice**  
*La tastiera consente l'accesso all'area/e assegnate al codice.*
- [8] OFF: **Il codice rispetta la tastiera**  
*Accesso consentito al codice solo per l'area/e assegnate alla tastiera.*

**Tabella 2: Assegnazione Aree**

- [1] ON: Accesso all'Area 1
- [2] ON: Accesso all'Area 2
- [3] ON: Accesso all'Area 3
- [4] ON: Accesso all'Area 4
- Tutti OFF: Il codice comanda solo l'uscita PGM

**DGP-641  
Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD**

**Guida rapida per l'utente**

DT01509

**LED "AC"**  
ON = Alimentazione  
OFF = Mancanza corrente

**LED "STATUS"**  
Verde:  
ON = Zone chiuse  
OFF = Zona/e aperta/e  
FLASH = Ritardo uscita  
Rosso:  
ON = Area/e inserita/e  
OFF = Area/e disinserita/e  
FLASH = Allarme



Il display LCD vi guida attraverso le operazioni

Utilizzare i tasti freccia per scorrere i menu o le opzioni


DGP-641


**INSERIMENTO E DISINSERIMENTO**

**Per inserire e lasciare l'area:** 


**Per inserire e restare nell'area** 

Inserire il [CODICE ACCESSO] quindi premere:

 **Inserimento Totale\***  
(Inserisce l'intera area)  
Tasto funzione, ✓ se abilitato:

 **Inserimento Parziale\***  
(Inserisce il perimetro dell'area)  
Tasto funzione, ✓ se abilitato:

 **Inserimento Forzato\***  
(Inserisce l'area senza attendere la chiusura delle zone)  
Tasto funzione, ✓ se abilitato:

 **Inserimento Immediato\***  
(Inserimento Parziale, ma se un punto di entrata è violato viene generato immediatamente un allarme.)  
Tasto funzione, ✓ se abilitato:

Per **Disinserire** (all'entrata)  
Inserire il [CODICE ACCESSO]

Per **Disinserire** (dall'interno del perimetro)  
Inserire il [CODICE ACCESSO] e premere 

\*Se necessario scegliere un'area da inserire o disinserire.

## TASTI FUNZIONE

Tenere premuto il tasto senza inserire il Codice Accesso.

Disponibile per le azioni di inserimento, disinserimento, programmazione esclusioni, visualizzazione memoria eventi e per le impostazioni della tastiera.

Ciascun tasto azione deve essere abilitato dall'installatore.

## PROGRAMMAZIONE ESCLUSIONE

Le zone escluse rimangono disinserite quando l'area viene inserita.

Tasto funzione, ✓ se abilitato:

1) Inserire [CODICE ACCESSO]

2) Premere **(BYP)** quindi scegliere:

Inserire il numero della zona o scorrere l'elenco

e premere **(BYP)**

quando la zona desiderata appare sul display.

### OPPURE

Premere **(MEM)** per la Ripetizione esclusioni

*Le zone escluse durante l'ultimo periodo d'inserimento vengono nuovamente escluse.*

3) Premere **(ENTER)**

## SISTEMA SUDDIVISO IN AREE

L'installatore può suddividere il sistema in quattro aree separate.

Per visualizzare o scegliere un'area, tenere premuto:

Area 1: **(1)** Area 3: **(3)**  
Area 2: **(2)** Area 4: **(4)**

## PROGRAMMAZIONE GONG

La tastiera emette un avviso acustico quando la zona si apre.

1) Inserire [CODICE ACCESSO]

2) Premere **(9)** quindi scegliere:

Premere **(1)** per selezionare le zone:

Inserire il numero della zona o scorrere l'elenco

e premere **(ACC)**

quando la zona desiderata appare sul display.

Premere **(2)** per programmare l'intervallo di tempo:

A) Inserire l'ora in cui si desidera abilitare tutte le zone Gong (HH:MM)

B) Inserire l'ora in cui si desidera disabilitare tutte le zone Gong (HH:MM)

3) Premere **(ENTER)**

## Modo Normale

Vengono visualizzati l'ora, la data e i messaggi.

## Modo riservato

Appaiono solo "Confidential", la data e l'ora. Premere un tasto o inserire un codice per tornare al Modo normale.

## Correzioni degli errori

Premere **(CLEAR)**

per cancellare l'immissione o tornare al punto precedente.

## VISUALIZZAZIONE MEMORIA EVENTI

In visualizzazione memoria eventi vengono memorizzate le azioni effettuate dall'utente, gli allarmi e le anomalie che si sono verificate nel sistema. E' possibile visualizzare solo gli eventi che si sono verificati nelle aree assegnate al codice di accesso dell'utente.

Tasto funzione, ✓ se abilitato:

1) Inserire il [CODICE ACCESSO]

2) Premere **(7)**

3) Per visualizzare gli eventi premere:

**(0)** per tutte le aree **OPPURE**

selezionare un'area specifica premendo il tasto corrispondente.

4) Usare **(▼)**

per visualizzare gli eventi successivi.

5) Premere **(CLEAR)**

## VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARMI

Per visualizzare gli allarmi che si sono verificati durante l'ultimo periodo d'inserimento.

1) Premere **(MEM)**  
Tutte le zone che sono state violate durante l'ultimo periodo d'inserimento scorreranno sul display.

2) Premere **(CLEAR)** per uscire.

## IMPOSTAZIONI TASTIERA

E' possibile adattare le impostazioni della tastiera alle proprie esigenze.

1) Premere e mantenere premuto **(6)**

2) Scegliere e premere:

**(1)** Velocità di scorrimento: intervallo tra i messaggi (valore min.: 10)

**(2)** Retroilluminazione: luce interna della tastiera (valore max.: 7)

**(3)** Contrasto: intensità carattere (valore max.: 4)

3) Premere **(▼)** oppure **(▲)** per modificare

4) Premere **(ENTER)** per salvare

5) Premere **(▼)** per l'impostazione successiva oppure **(CLEAR)** per uscire.

**Nel Passo 2 della Programmazione esclusione o Programmazione Gong inserire nuovamente il numero della zona per disabilitare la funzione.**