

## Caratteristiche tecniche e costi



Unità esterna

B&Free è un kit che comprende:

- Unità esterna
- Unità interna
- Alimentatore 12vcc su guida din
- Guarnizioni e tasselli



Unità interna

## Funzioni

	FREE	BASIC	STD	PRO
Uso app HOST	■	■	■	■
Uso app GUEST	■	■	■	■
Apertura con codici memorizzati	■	■	■	■
Apertura con cards Rfid abilitate	■	■	■	■
Inserimento / modifica codici	-	■	■	■
Aggiornamento firmware	-	■	■	■
Storico (log eventi)	-	■	■	■
One-Shot code	-	-	■	■
Notifiche in tempo reale	-	-	■	■
Risp. Energetico	-	-	■	■
Temperatura in tempo reale	-	-	■	■
Varco Virtuale (necessita di app Guest)	-	-	■	■
API (interfaccia di programmazione via WEB)	-	-	■	■
Statistiche	-	-	■	■
Calendario	-	-	■	■
CRM (gestione dei clienti)	-	-	-	■
Self Check-in	-	-	-	■
Notifica Pubblica Sicurezza	-	-	-	■
Consumo crediti/mese per varco RESIDENTIAL	-	1	2	3
Consumo crediti/mese per varco PUBLIC	-	-	1	-

## Costo Crediti

Qtà crediti	Costo unitario singolo credito	Complessivo
1	€ 12,50	€ 12,50
2	€ 12,50	€ 25,00
3	€ 12,50	€ 37,50
4	€ 12,00	€ 48,00
6	€ 11,50	€ 69,00
9	€ 11,00	€ 99,00
12	€ 10,50	€ 126,00
24	€ 10,00	€ 240,00
36	€ 9,70	€ 349,20
60	€ 9,40	€ 564,00
96	€ 9,15	€ 878,40
156	€ 8,90	€ 1.388,40
252	€ 8,60	€ 2.167,20
408	€ 8,35	€ 3.406,80
660	€ 8,20	€ 5.412,00

Per poter accedere alla programmazione e ai report del dispositivo, è necessaria la copertura mobile di un qualsiasi operatore telefonico ed il servizio fornito in abbonamento mensile attivabile senza alcun contratto. In ogni momento è possibile interrompere l'abbonamento e riprenderlo successivamente. L'accesso al sistema cloud e al piano dati è già incluso nel canone di abbonamento mensile al servizio.