

LightSYS Air

Guida Rapida Utente

Inserimento Totale	
 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 	 ❖ Modalità veloce:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 ❖ Inserimento Totale: dalla schermata Sicurezza ➤ 	  per inserire in Totale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione 
 Premere 	
Inserimento Parziale	
 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 	 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 ❖ Inserimento Parziale: dalla schermata Sicurezza ➤ 	  per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione 
 Premere 	

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento

❖ Inserimento Totale di una o più partizioni:



Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o il numero(i) di una partizione(i) ➤ 

❖ Inserimento Parziale di una o più partizioni:

❖ Codice ➤  ➤ Selezionare **Tutte** o il numero(i) di una partizione(i) ➤ 

Inserimento Gruppi: Premere la lettera del Gruppo da inserire

Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖ Inserimento Totale di una partizione:



- **Modalità rapida:** Numero della partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità

❖ Inserimento Parziale di una partizione:

- **Modalità rapida:** Numero partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità

Disinserimento



Codice ➤ 



 ➤ codice o avvicinare tag di prossimità



Disinserimento: Dalla schermata

Sicurezza ➤  ➤ codice ➤ Premere

 per la singola partizione ed inserire il codice



 per disinserire tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione  ➤ inserire il codice



Premere 

Disinserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento



Disinserimento Partizione: numero partizione ➤  ➤ codice



Disinserimento Partizioni o Gruppi: Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o una **specific**a Partizione(i) ➤ 

Disinserimento Coercizione



Codice Coercizione ➤ 

Nota: La centrale non farà suonare le sirene esterne

Esclusione & Re-inclusione Zona



 ➤ codice  ➤ andare sul menù Attività  ➤ Esclusione  ➤ Zone  ➤ Andare sull'opzione Esclusione e premere 

Visualizzare i Guasti del Sistema



 ➤ codice  ➤ andare sul menù Visualizza  ➤ Guasti Sistema  ➤ Visionare i guasti presenti

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi



 ➤ codice  ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi  ➤ Scorrere gli eventi

Visualizzare lo Stato Impianto



❖ **Modalità rapida:** [#?] premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** [#?] premere per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Premere ↶ ↷ ①



Premere *

Attivazione Uscite di Utilità



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore



⚙️ ↶ ➤ codice [OK] ➤ scorrere al menu Attività, [OK] ➤ scorrere al menu

Uscite di Utilità ➤ Inserire il numero dell'Uscita [OK]

Nota : Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore

Attivazione Allarme Antirapina



Premere 🛡️ e 🛡️ contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere [1] e [1] simultaneamente

Attivazione Allarme Incendio



Premere ④ e ⑥ contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Emergenza




Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.

Comandi SMS

NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri **RP**.

Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona
Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo	Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona
Disinserimento: codice + DIS	Visualizza ultimo allarme: codice + mem
Inserimento di una o più partizioni in totale: codice + ins + numero partizione/i	Cambio numero FM: codice + tel fm + Posizione del numero FM + nuovo + nuovo n. telefonico
Inserimento di una o più partizioni in parziale: codice + parz + numero partizione/i	
Disinserimento di una o più partizioni: codice + dis + numero partizione/i	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità
	Disattivazione Uscita: codice + UOOF + numero uscita di utilità
	Credito residuo SIM: codice + CR

Indicatori a LED della Centrale				
 LED di Alimentazione	Colore	Condizione	Stato	
	Verde	Acceso	Alimentazione OK	
	Rosso	Acceso	Guasto Alimentaz.	
	Arancione	Acceso	Guasto Batteria	
 LED di Stato	Rosso	Acceso	Sistema Inserito (Totale o Parziale)	
		Lampeggio rapido	Allarme	
		Lampeggio lento	Il sistema presenta un ritardo in ingresso/uscita prima della disattivazione / dell'attivazione del sistema	
	Verde	Acceso	Sistema pronto	
		Lampeggio lento	Sistema pronto all’inserimento con zone temporizzate aperte	
		Spento	Sistema non pronto per l’inserimento	
	Arancione	Acceso	Anomalia/Guasto di Sistema	
	 LED di Comunicazione	Verde	Acceso	Cloud connesso
			Lampeggio lento	GSM/IP OK
Arancione		Lampeggio veloce	Guasto GSM/IP	
Tutti i LED	Verde	Lampeggio in sequenza	Modalità di memorizzazione dei dispositivi radio	
Tutti i LED	Arancione	Lampeggio lento	Modalità sostituzione batterie (modo service)	

Indicatori a LED della Centrale			
Tutti i LED	verde	Lampeggio lento	Modalità programmazione tecnica/Sistema in aggiornamento
Tutti i LED	Verde → Rosso	Lampeggio lento	Modalità Rilevamento
Tutti i LED	Verde	Lampeggio Rapido	Modalità aggiornamento accessori

LED – Telecomando bidirezionale		
Stato	Invio comando*	Ricezione Stato
Inserimento Totale	Verde	Rosso
Inserimento Parziale	Verde	Arancione
Disinserimento	Verde	Verde
Allarme	Verde	Rosso Lampeggiante
* Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica.		
Definizione Codici Utente – Tastiera Panda		
1.    Codice Grand Master (default = 1234) ✓ 2.   scorrere fino a Codici/Tag  Premere 2 volte  . 3.   scorrere fino all'utente per programmarlo  premere  2 volte. 4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre  ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica.		

Registrazione al Cloud RISCO

Nota: Prima di effettuare la registrazione, rivolgersi al proprio installatore per verificare se si era stati già registrati al Cloud RISCO.

Se si era stati precedentemente registrati:

- Se si è un utente RISCO Cloud, accettare l'invito trasmesso alla propria casella di posta elettronica (e-mail) e poi effettuare il Login all'app iRISCO / Interfaccia Web Utente.
- Se non si è un utente RISCO Cloud, accettare l'invito trasmesso alla propria casella di posta elettronica (e-mail) e poi seguire le istruzioni per finalizzare la registrazione del proprio profilo.

Se non si era stati precedentemente registrati:

- Dopo che il Cloud RISCO è stato abilitato dall'installatore, andare a www.riscocloud.com e premere su **Registrazione**.
- Compilare **Nome e Cognome**.
- Inserire un **indirizzo e-mail** che verrà utilizzato come Nome Utente/Login (l'indirizzo e-mail è necessario per l'attivazione della propria registrazione).
- Digitare una **password** (minimo 8 caratteri con almeno una cifra, una lettera maiuscola e un carattere speciale -@-%-& ecc.) e confermarla.
- Inserire l'**ID centrale di 15 cifre** (Panel ID) come indicato sull'etichetta fornita con la centrale. Si può visualizzare l'ID centrale anche tramite tastiera (vedere Manuale Utente LightSYS Air).
- Compilare tutti i campi richiesti e premere su **Registrazione**.
- Per completare la procedura di registrazione, aprire la mail che viene ricevuta all'indirizzo e-mail utilizzato come Nome Utente/Login al passo 2, e cliccare sul link al fine di attivare la registrazione al Cloud.

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all'area Utente Web

- Andare al sito www.riscocloud.com
- Inserire **Nome Utente** e **Password** (come sopra definiti).
- Cliccare **Login**.
- Inserire **Codice Utente** (lo stesso usato dalla tastiera dell'impianto per inserire e disinserire il sistema).
- Cliccare **Login**.

Applicazione Smartphone iRISCO

Scaricare l'applicazione cellulare dall'Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).



Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di LightSYS Air disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it

© RISCO Group 2024. Tutti i diritti riservati.