

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Inserimento Totale



❖ Modalità rapida: 

❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 



❖ Modalità rapida: 

❖ Modalità alta sicurezza:  ➤
codice o avvicinare tag di prossimità



❖ Modalità rapida: 

❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 



 per inserire in Totale tutte le
partizioni, oppure scorrere il cursore di
una singola partizione sulla posizione




❖ Modalità rapida: 

❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤ 



Premere 



Inserimento totale: dalla schermata

Sicurezza ➤  oppure selezionare
 per la singola partizione.



Premere 



❖ Modalità rapida: 

❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice
PIN

Inserimento Parziale

 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 	 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤ 	  per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione 
 ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤ 	 Premere 
 Inserimento parziale: Sicurezza ➤  selezionare  , oppure selezionare  per la singola partizione	 Premere il tasto dell'inserimento parziale (a seconda di come è stato definito dall'installatore)
 ❖ Modalità rapida:  - Modalità alta sicurezza:  ➤ codice PIN	

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento

❖ Inserimento Totale di una partizione:

Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Partizioni" ➤ seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione ➤



❖ Inserimento Parziale di una partizione:

Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Partizioni" ➤ seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione ➤



Inserimento di Gruppo: Scheda "Gruppi" ➤ seleziona il gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖ Inserimento Totale di una partizione:

Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni



❖ Inserimento parziale di una partizione: Codice ➤ ➤ Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ Inserimento di un Gruppo: Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖ Inserimento Totale:

Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione** ➤ 

❖ Inserimento Parziale:

Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione** ➤ 



❖ Inserimento Gruppi: Premere la lettera del Gruppo da inserire

Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero della partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità

❖ **Inserimento Parziale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero partizione ➤ 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero partizione ➤  ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Disinserimento



Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤



➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Codice ➤ 



per disinserire tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione  ➤ inserire il codice



Codice ➤ 



Premere 



Disinserimento: Dalla schermata

Sicurezza ➤  ➤ codice ➤ Premere Disinserimento, oppure selezionare  per la singola partizione ed inserire il codice



❖ **Modalità rapida:** 

❖ **Modalità alta sicurezza:**  ➤ codice PIN



Disinserimento: premere 

Disinserimento Partizione o Gruppo di Inserimento



Codice + OK ➤ Menù "Sicurezza" ➤ Scheda "Partizioni" ➤ seleziona **Tutte le**

Partizioni o una specifica partizione da disinserire ➤



Disinserimento Partizione: Codice ➤

 ➤ selezionare **Tutte** o lo specifico numero della partizione(i)

Disinserimento Gruppi: Codice ➤



Disinserimento Partizione: Numero

Partizione ➤  ➤ codice



Disinserimento Partizioni: Codice ➤  ➤ selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione**

Disinserimento Gruppi (tutti): 

Disinserimento Coercizione



Codice Coercizione ➤ 
Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena



 ➤ Codice Coercizione
Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena



Codice Coercizione ➤ 
Nota: La centrale non farà suonare le sirene esterne

Esclusione & Re-inclusione Zona



Codice + OK ➤ menù "Sicurezza" ➤ scheda "Rivelatori" ➤ seleziona un rivelatore (zona) ➤ spostare il cursore a destra per escludere la zona



 ➤ codice, ✓ ➤ andare al menù Attività, ✓ ➤ Esclusione, ✓ ➤ Zona, ✓ ➤ scorrere per selezionare l'esclusione, ✓ .



 ➤ codice  ➤ andare sul menù Attività  ➤ Esclusione  ➤ Zona  ➤
Andare sull'opzione Esclusione e premere 

Visualizzare i Guasti del Sistema



Codice + OK ➤ sulla barra in alto, premere  per visualizzare i guasti del sistema



← ➤ codice, ✓ ➤ scorrere al menù Visualizza, ✓ ➤ Guasti, ✓ ➤ scorrere per visualizzare



⚙️ ← ➤ codice  ➤ andare sul menù Visualizza  ➤ Guasti  ➤ Visionare i guasti presenti

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi



Codice + OK ➤ menù "Eventi" ➤ premere "Tutto" per visualizzare tutti gli eventi, oppure selezionare una tipologia specifica di eventi

Nota: E' possibile filtrare la ricerca a seconda di tipologie specifiche di eventi:
Tutto / Allarmi / Anomalie / Smart Home / Eventi Video



← ➤ codice, ✓ ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi, ✓ ➤ scorrere gli Eventi



⚙️ ← ➤ codice  ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi,  ➤ Scorrere gli eventi

Visualizzare lo Stato Impianto



i premere per 2 secondi



❖ **Modalità rapida:** **#?** premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** **#?** premere per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Premere  



Premere *



❖ **Modalità rapida:** **4/?** premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** **4/?** premere per 2 secondi ➤ codice PIN

Attivazione Uscite di Utilità



Codice + OK ➤ menù “Sicurezza” ➤ scheda “Uscite di Utilità” ➤ seleziona il tasto dell’uscita desiderata, ✓
Nota: La programmazione è svolta dall’installatore



 ➤ codice, ✓
➤ scorrere al menù Attività, ✓
➤ inserire il numero dell’Uscita di Utilità, ✓
Nota: La programmazione è svolta dall’installatore



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi
❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità
Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall’installatore



 ➤ codice  ➤ scorrere al menu Attività,  ➤ Inserire il numero dell’Uscita di .

Nota: : Funzione che necessita di essere programmata dall’installatore



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1—3) per 2 secondi ➤ codice PIN.

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall’installatore

Attivazione Allarme Panico



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  simultaneamente



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Incendio



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.

 Premere 4 e 5 contemporaneamente per almeno 2 secondi	 Premere 3 + 4 contemporaneamente per almeno 2 secondi
 Premere 4 e 6 contemporaneamente per almeno 2 secondi	
Attivazione Allarme Emergenza	
 Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.	
 Premere 7 + 8 contemporaneamente per almeno 2 secondi	 Premere 5 + 6 contemporaneamente per almeno 2 secondi
 Premere 7 e 9 contemporaneamente per almeno 2 secondi.	

Comandi SMS

NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri **RP**.

Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona
Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo	Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona
Disinserimento: codice + dis	Visualizza ultimo allarme: codice + mem
Inserimento di una o più partizioni in totale: codice + ins + numero partizione/i	Cambio numero FM: codice + tel fm + Posizione del numero FM + nuovo + nuovo n. telefonico
Inserimento di una o più partizioni in parziale: codice + parz + numero partizione/i	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità
	Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita di utilità
Disinserimento di una o più partizioni: codice + dis + numero partizione/i	Credito residuo SIM: codice + CR

Indicatori LED Tastiera Elegant

 LED Alimentazione Acceso: alimentazione OK. Spento: Nessuna alimentazione Lampeggio rapido: Sono presenti dei guasti. Lampeggio lento: Sistema in Programmazione	 LED Pronto Acceso: Sistema pronto all'inserimento Spento: Sistema non pronto all'inserimento Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una zona ingresso/uscita che risulta aperta	 LED Inserimento Acceso: Sistema inserito (totale) Spento: Sistema disinserito Lampeggio rapido: Allarme Lampeggio lento: Ritardo in uscita
 LED Inserimento Parziale / Esclusione Acceso: Il sistema è inserito in parziale o è stata esclusa una zona Spento: Nessuna zona esclusa	 LED Tamper Acceso: Allarme tamper Spento: Nessun allarme tamper	 LED Incendio: Acceso: Allarme incendio Spento: Nessun allarme incendio Lampeggiante: Anomalie sul circuito incendio

LED – Telecomando bidirezionale			Programmazione codici Utente – tastiera Elegant															
<table><tr><th>Stato</th><th>Invio comando*</th><th>Ricezione Stato</th></tr><tr><td>Inserimento Totale</td><td>Verde</td><td>Rosso</td></tr><tr><td>Inserimento Parziale</td><td>Verde</td><td>Arancione</td></tr><tr><td>Disinserimento</td><td>Verde</td><td>Verde</td></tr><tr><td>Allarme</td><td>Verde</td><td>Lampeggio</td></tr></table> * Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica			Stato	Invio comando*	Ricezione Stato	Inserimento Totale	Verde	Rosso	Inserimento Parziale	Verde	Arancione	Disinserimento	Verde	Verde	Allarme	Verde	Lampeggio	1. Codice Grand Master (default = 1234) , ✓ 2. scorrere fino a Codici/Tag ► Premere ✓ 2 volte. 3. scorrere fino all’utente per programmarlo ► Premere ✓ 2 volte. 4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre, ✓ ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica
Stato	Invio comando*	Ricezione Stato																
Inserimento Totale	Verde	Rosso																
Inserimento Parziale	Verde	Arancione																
Disinserimento	Verde	Verde																
Allarme	Verde	Lampeggio																
Definizione Codici Utente – Tastiera Panda																		
1. Codice Grand Master (default = 1234) ✓ 2. scorrere fino a Codici/Tag ► Premere 2 volte . 3. scorrere fino all’utente per programmarlo ► premere 2 volte. 4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre ; t il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica																		
Registrazione al Cloud RISCO																		
1 . Dopo che l’installatore avrà programmato la vostra centrale per collegarsi al Cloud RISCO, andare al sito www.riscocloud.com e selezionare Registrazione 2 . Inserire Nome e Cognome. 3 . Inserire una vostra e-mail come Nome Login (la mail è necessaria per confermare la registrazione). 4 . Inserire una password (minimo 6 caratteri e almeno 1 cifra), e confermare. 5 . Inserire l’ID centrale di 15 cifre (Panel ID) come indicato nell’adesivo fornito con la centrale. Potete visualizzare l’ID centrale anche dalla tastiera (vedere il Manuale Utente ProSYS Plus). 6 . Completare la registrazione premendo il tasto Registra. 7 . Controllare la mail ricevuta sull’indirizzo indicato come Nome Login allo step 3, cliccare il link contenuto per attivare il vostro profilo.																		
Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all’area Utente Web																		
1 . Andare al sito www.riscocloud.com 2 . Inserire Nome Utente e Password (come sopra definiti). 3 . Inserire Codice Utente (lo stesso usato dalla tastiera dell’impianto per inserire e disinserire il sistema). 4 . Cliccare sul tasto Log In.																		
Applicazione Smartphone iRISCO																		
Scaricare l’applicazione cellulare dall’Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).																		

Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito:

www.riscogroup.it

© RISCO Group 2021. Tutti i diritti riservati.