

MOD. *Laguna*

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA SIRENA ELETTRONICA AUTOALIMENTATA E AUTOPROTETTA.

A-COLLEGAMENTO

Collegare l'alimentazione (comando-ricarica 13,8 V) proveniente dalla centrale ai rispettivi morsetti:
n° 1 POSITIVO n° 2 NEGATIVO

B- COLLEGAMENTO TAMPER ANTISTACCO E ANTIAPERTURA

Collegare ai morsetti n° 5 e 6 la linea tamper proveniente dalla centrale.

C- TEMPORIZZATORE

Il ciclo di allarme **suono** è programmabile 3 o 5 minuti tramite il dip-switch RT.
POSIZIONE ON=3 min. POSIZIONE OFF=5 min.

D- SUONO PROGRAMMABILE

Tramite il dip-switch RS è possibile impostare 2 tipi di frequenze:
POSIZIONE OFF da 1450 Hz a 1790 Hz
POSIZIONE ON da 2000 Hz a 2400 Hz

OPTIONALS

BUZZER (da usare come preallarme, avviso di entrata, linea aperta, ecc.) collegare i morsetti n° 4 positivo e n° 3 negativo con una alimentazione che può essere da 5 a 24 V.

- **POTENZA SONORA:** 117 Db ad 1 mt;
- **ALIMENTAZIONE:** 13,8 V;
- **CORRENTE MASSIMA** di ricarica 250 mA;
- **BATTERIA** allocabile 12V 1,2A.



Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE)
Tel. (+39) 041 5740374 Fax (+39) 041 5740388 E-mail: info@venitem.it

Rev. 0