

COLLEGAMENTO A DUE FILI CON DOGE F24

Morsettiera

-COM : Negativo di ricarica

+24V : Positivo di ricarica

R : Collegare resistenza di fine linea

RL(-) : uscita inversione di polarità dalla centrale (positivo a riposo) e resistenza di fine linea

RL(+) : uscita inversione di polarità dalla centrale (negativo a riposo)

+CONT : NON COLLEGARE

RESET : Portare un negativo per resettare le segnalazioni anomalia

OUT TEST : Uscita negativa open collector in caso di anomalia

