

Diagramma di Flusso



- Limena (Padova) -



PROGRAMMAZIONE CENTRALE AXIS 5

Omologazione IMQ - ALLARME
1° e 2° LIVELLO



DIAGRAMMA DI FLUSSO **PROGRAMMAZIONE AXIS 5**

Con il tasto **ENT** si entra nella programmazione delle funzioni relative al menù visualizzato.

Con il tasto **ESC** si esce dal menù visualizzato.

Con il tasto **CLR** si cancella un dato introdotto per errore o si abilita la variazione del dato.

Dopo aver variato un dato, il cursore lampeggia, quindi con il tasto **ENT** si conferma la variazione.

Con i tasti **↑ ↓** si scorrono i menù visualizzandoli sul display.















