

1 Struttura dei menu

Sottomenu						
1			2		3	
Livello operativo menu 1 e 2						
	1	Akt Ereignisse	1	Störungen	-	-
			2	Abschaltungen	-	-
			3	Testen	-	-
			4	Voralarm	-	-
	2	Verlauf	1	Ereignisprtkl.	-	-
			2	Testprotokoll	-	-
	3	Alarmzähler	-	-	-	-
	4	System-Info	1	SW-Version	-	-
2			Betriebstage	-	-	
Livello operativo menu 2: codice necessario						
	5	Konfig. anz.	-	-	-	-
	6	Systemkonfig.	1	Datum/Uhrzeit	-	-
			2	Tastenton	1	An
					2	Aus
			3	Sprache	1	1-A - L
					2	2-M - Z
Menu Test						
	1	MMI testen	-	-	-	-
	2	Zonen testen	-	-	-	-
	3	Ab/Anschalten	1	Zonen	-	-
			2	Signalgeber	ACK #=JA ESC=Nein	
			3	Relais	ACK #=JA ESC=Nein	
			4	Alle	ACK #=JA ESC=Nein	

2 Scelte rapide

Scelte rapide nel livello operativo 1

Disattiva segnale acustico interno	
Esegui test del display	
Visualizza stato della zona	
Verifica guasti correnti	
Visualizza disattivazioni correnti	
Visualizza test correnti	
Verifica preallarmi correnti	
Verifica cronologia eventi	
Visualizza cronologia test	
Verifica contatore allarme	
Visualizza versione software	
Verifica giorni di funzionamento	

Scelte rapide nel livello operativo 2

Richiama livello operativo 2	
Esci dal livello operativo 2	
Passa a modalità giorno/notte	
Ripristina	
Evacua	
Silenzia dispositivi di allarme	
Visualizzazione della configurazione	
Imposta data/ora	

Interruttore toni on/off	  
Seleziona lingua	  

Scelte rapide nel menu Test del livello operativo 2

Richiama menu test	   
Test della MMI	
Zone in modalità test	  ...  
Disattiva/Attiva zone	   ...  
Disattiva/Attiva dispositivi di segnalazione	  
Disattiva/Attiva relè	  
Disattiva/Attiva tutto	  

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2012