Modulo Vocale Inserimento/Disinserimento

APR3-ADM2

▲ = Impostazioni di default

Sezione	Dati		Descrizione	Default
[001]	_/_/_	(da 000 a 255; Numero di squilli	Contatore di squilli	8 squilli
[002]	_/_/_	(da 000 a 255 secondi) (da 000 a 255; fate riferimento all'opzione [4] nella sezione [004])	Scavalcamento segreteria telefonica	Disabilitato
[003]	_/_/_	(000 = segue attivazione/disattivazione manuale della PGM premendo la prima volta [#] e poi [0].	Timer PGM	005

SEZIONE [004]: Opzioni Generali

Opzione		OFF	ON
[1]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D
[2]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D
[3]	Uscita PGM	▲ **Disabilitato**	❏ Abilitato
[4]	Tempo Base PGM	▲ **Secondi**	❏ Minuti
[5]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D
[6]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D
[7]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D
[8]	Uso Futuro	❏ N/D	❏ N/D

SEZIONE [001]: Assegnazione dei settori

Opzione		OFF	ON
[1]	Settore 1 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[2]	Settore 2 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[3]	Settore 3 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[4]	Settore 4 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[5]	Settore 5 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[6]	Settore 6 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[7]	Settore 7 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**
[8]	Settore 8 (solo DGP-EVO192)	❏ Disabilitato	▲ **Abilitato**