

**Scheda
MULTILINK**



- Limena (Padova) -

**MANUALE DI INSTALLAZIONE
Scheda di Connessione
Mod. MULTILINK**


SCHEMA MULTILINK

Generalità

Modulo di interfaccia per facilitare il collegamento di linee seriali su centrali o su satelliti.

Il modulo viene direttamente connesso alla linea seriale semplicemente avvitandolo alla morsettieria della scheda; in questo modo si rendono disponibili n° 3 seriali a morsettieria ed una con connessione a plug di tipo telefonico, per un rapido collegamento con tastiera o con computer per una programmazione diretta della centrale.

Ingresso:	<ul style="list-style-type: none"> • Direttamente avvitabile alla morsettieria
Uscite:	<ul style="list-style-type: none"> • n° 3 morsettiere • n° 1 plug di tipo telefonico



Disposizione delle connessioni sul plug

Per predisporre il cavetto di connessione con il plug, devono essere seguite le indicazioni riportate nei disegni.

Nota Qualora si volessero collegare le seriali RS 485 di due dispositivi, utilizzando due moduli MULTILINK, fare molta attenzione alla disposizione dei conduttori nei connettori.

