

Modifica alimentatore ATLAPOWER per renderlo compatibile con ATLANTIS 160:

Eliminare il condensatore elettrolitico C17 da 10 micro 25V posto in basso della scheda a sinistra.