

LG U8120 UMTS – Configurazione MMS GPRS UMTS

Note

Attenzione: Configurando il terminale per il servizio MMS **non sarà possibile** utilizzare il servizio WAP e/o E-Mail

Questa configurazione si suddivide in due passaggi.

- Creazione di un **Account Internet** per configurare l'accesso all'Internet Service Provider
- Configurazione dell'**Account MMS**

Creazione Account Internet

- Entrare nel menù principale premendo il tasto **Menu**.
- Scorrere fino all'icona "**Impostazioni**" e premere il tasto **OK**
- Selezionare la voce "**Punti di accesso**" e premere il tasto **OK**
- Posizionarsi su un profilo già esistente e premere **Opzioni**
- Selezionare "**Nuovo APN**" e premere **OK** per la creazione di un nuovo profilo
- Impostare i vari parametri come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco premendo il tasto di navigazione in basso/alto, quindi inserire i parametri tramite la tastiera):
 - "**Nome connessione**": **VO MMS UMTS**
 - "**Bearer**": selezionare **UMTS**
 - "**Nome utente**": lasciare vuoto
 - "**Password**": lasciare vuoto
 - "**APN**" : inserire **mms.vodafone.it**
- Premere **OK** per confermare e memorizzare il profilo appena creato.
- Premere il tasto **Back** più volte per tornare al menu principale.

Configurazione Account MMS

- Scorrere fino all'icona "**Messaggi**" e premere il tasto **OK**
 - Selezionare la voce "**Impostazioni**" e premere il tasto **OK**
 - Selezionare la voce "**MMS**" e premere il tasto **OK**
 - Selezionare la voce "**Centro MMS**" e premere il tasto **OK**
 - Posizionarsi sul primo profilo in alto e premere "**Modifica**"
-

- Impostare i vari parametri come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco premendo il tasto di navigazione in basso/alto, quindi inserire i parametri tramite la tastiera):
 - **"Titolo servizio": "Vodafone MMS"**
 - **"MMSC URL": <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>**
 - **"MMS Proxy": 010.128.224.010**
 - **"Modo connessione": selezionare TCP**
 - **"Punto di accesso": selezionare il punto di accesso creato in precedenza, ad esempio "VO MMS UMTS"**

- Premere **OK** per confermare e memorizzare il profilo appena creato.
- Posizionarsi sul profilo appena creato e premere **OK** per attivarlo (a conferma dell'avvenuta attivazione compare, a fianco del nome del profilo, **ON**)
- Premere il tasto **"Back"** per tornare indietro al menu **"Messaggi"**.
- Configurazione Terminata

Verifiche per il corretto invio di MMS

Gentile Cliente,
questo promemoria le consentirà di **verificare** come **inviare** e **ricevere MMS** sul suo numero Vodafone.

Le ricordiamo che se ha **acquistato** un **pack Vodafone** o **Vodafone Live!** e sta utilizzando una **SIM Vodafone**, il suo cellulare è **già abilitato all'invio di MMS**. In questo caso può passare direttamente al punto 3 a meno che non siano state modificate le impostazioni originarie e di spegnere e riaccendere il telefono al termine della procedura di configurazione

- ✦ verifichi se sta usando un **telefono UMTS**, di avere una **SIM da 32K** o superiore
- ✦ verifichi dal **menu** del cellulare che all'interno delle **impostazioni MMS** sia **attiva la configurazione Vodafone MMS GPRS o Vodafone MMS**. Nel caso in cui non fosse presente, è possibile richiederla presso un punto Vodafone One oppure nell'area "fai da te" su www.vodafone.it. Al termine della procedura di configurazione le consigliamo di spegnere e riaccendere il telefono.
- ✦ per poter **inviare** o **ricevere** un **MMS** è **necessario** avere il **traffico disponibile superiore a 50 eurocent** anche nel caso in cui si abbiano promozioni attive.
È necessario che siano trascorse 48h dall'invio del primo MMS

Le ricordiamo che per ricevere un MMS sul suo numero di cellulare è necessario averne inviato almeno uno.

Attenzione! I parametri sopra indicati sono quelli standard suggeriti per accedere ai servizi Vodafone e non sono stati al momento testati su questo terminale. Vodafone non si assume alcuna responsabilità per il loro utilizzo e per eventuali inconvenienti e/o danni che dovessero verificarsi a seguito del non corretto funzionamento del telefono.