

CENTRALE VR8

Centrale di allarme senza fili

La centrale VR8 è caratterizzata da 8 zone, totalmente supervisionate, che possono essere assegnate a dispositivi cablati o via radio. Questi ultimi utilizzano il ricevitore RF3212, in grado di gestire fino a 16 trasmettitori. Il sistema può essere suddiviso in 2 gruppi indipendenti e memorizza fino a 40 eventi. La VR8 è adatta sia in ambito commerciale che residenziale. La tastiera CP508L a LCD con icone permette una gestione facile del sistema.

Caratteristiche

- 8 zone (cablate o radio)
- 2 gruppi indipendenti (il partizionamento richiede tastiere speciali)
- 4 uscite programmabili (1 a relè e 3 elettroniche) programmabili in 70 modi differenti
- Compatibilità RF per 16 trasmettitori
- Fino a 8 telecomandi e 16 utenti
- 7 livelli di accesso programmabili
- 2 numeri di telefono
- 40 eventi
- Programmabile remotamente tramite Software Alink
- UL Listed, CE, IMQ

Caratteristiche Principali

2 Gruppi Indipendenti	La SU880 può essere suddivisa in 2 gruppi indipendenti. In tal caso è necessario l'uso di di tastiere opzionali: 2 CP508A oppure 1 CP508A e 1 CP508P.
Tastiera LCD a Icone	La CP508L a icone, corredata da un display di colore blu, permette una facile gestione del sistema da parte dell'utente.
16 Codici Utente	Il sistema gestisce fino a 16 codici utente e 8 telecomandi (Utenti RF).
Zone	La centrale, sebbene supporti 16 trasmettitori, gestisce un massimo di 8 zone.
Doppia Resistenza	In centrale sono presenti le morsettiere per 4 zone, che diventano 8 se si utilizzano le apposite resistenze multiple. E' possibile inoltre realizzare la configurazione di doppia resistenza.
Programmazione Remota	Il software Alarm Link è il software su Windows® o DOS che permette la programmazione remota e la telegestione della Centrale.
Chiave di Programamzione	La chiave di programmazione è una piccola banca dati portatile e permette di memorizzare la programmazione completa di una centrale EDM per poi programmare un'altra centrale EDM. L'installatore può crearsi differenti tipologie di chiave (una per ogni installazione di un certo tipo: residenziale, industriale, villa o negozio). Gli appositi led indicano l'avvenuto scambio dati tra centrale e chiave o viceversa, e hanno funzioni diagnostiche.
Memoria Eventi	La centrale memorizza fino a 40 eventi.
2+3 Numeri Telefonici	La SU880 ha due numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e i report alle vigilanze, mentre altri 3 numeri sono deidicati al formato personale.
Uscite Programmabili	Il sistema ha 4 uscite in centrale programmabili e possono essere controllate remotamente tramite PC o via radio tramite il telecomando a 4 pulsanti.
Comunicatore Digitale	Il comunicatore digitale è supportato dai più comuni ricevitori di allarme e comprende i formati Contact ID e Personale.

Certificazioni

UL, CE.

Specifiche Tecniche

Alimentazione Primaria d'Ingresso	18-22 Vac, 22 VA con Trasformatore in Classe 2 (CX4010)
Consumi	65 mA a riposo, 115 mA in allarme
Temperatura Operativa	da 0°C a 45°C
Umidità Relativa	da 10 a 95% non-condensata
Contenitore Metallico	Contenitore standard, realizzato in acciaio, che misure (AxLxP) 31 cm x 26 cm x 7.5 cm. E' provvisto di tamper opzionale.
Uscite Programmabili in Centrale	• 1: Uscita di allarme a relè • 2: Uscita elettronica • 3: Uscita elettronica • 4: Uscita elettronica
Tastiere	• 4 tastiere. • Fino a 300 m tra centrale e tastiera con cavo da 0.8 mm a 4 conduttori. Massimo 2 tastiere in cascata entro 300m

Accessori Opzionali

	CP508L Tastiera a LCD a icone Tastiera a 8 zone.
	CC891-KEY16 Chiave di programmazione.
	CC808 Cavo di connessione seriale con PC
SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ACCESSORI VIA RADIO 433 MHz	
	RF3212 Ricevitore RF Supervisiona tutti i dispositivi via radio. E' possibile posizionare le antenne a 90° l'una dall'altra, per migliorare la portata ed evitare l'insorgere di fenomeni di clash.
	RF3332 Telecomando a 2 Pulsanti Il telecomando a 2 pulsanti permette di inserire/disinserire e di inviare segnalazioni di panico. Il lampeggio del Led indica l'avvenuta



RF3334 Telecomando a 4 Pulsanti
Il telecomando a 4 pulsanti permette di inserire/disinserire (anche parziale), di inviare segnalazioni di panico e di controllare le uscite. Il lampeggio del Led indica l'avvenuta trasmissione.



RF3401 Contatto RF per Porte/Finestre
Il contatto RF supervisiona il magnete e controlla un ulteriore contatto esterno. Il contatto è facile e veloce da installare.



RF280ETHS Rilevatore RF di fumo
Rilevatore di fumo fotoelettrico a basso profilo via radio, che incorpora un sensore di temperatura. Il design brevettato della camera interna rende il rilevatore immune da polvere e da falsi allarmi. E' inoltre possibile eseguire la funzione di autodiagnosi tramite il led; include un termistore sensibile alla temperatura di 57°C.



RF940 Rilevatore PIR RF
Il sensore PIR via radio ad alte prestazioni utilizza un'avanzata analisi di segnale per ridurre i falsi allarmi. Trasmette un segnale di supervisione ogni 65 minuti.

VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI MODULI SOPRA INDICATI

VR8 Centrale d'allarme senza fili



La centrale VR8, simile ad una tastiera telefonica, si adatta perfettamente all'ambito residenziale e presenta le medesime caratteristiche tecniche della Solution Ultima 880, sia in termini di prestazioni che di collegamenti.

La centrale viene fornita con tastiera, ricevitore, e sirena interna. Sono inoltre fornibili tutti gli accessori sopra descritti.