
Serie LTC 5138
Tastiere virtuali

- **Comando da PC di telecamere AutoDome® o di ricevitori comandi Allegiant®**
- **Comando di tutte le funzioni dei sistemi AutoDome®**
- **Facile semplice usare l'interfaccia di utente**
- **Compatibile con Windows® 95, 98, e NT**



Le tastiere virtuali Serie LTC 5138 permettono di comandare le telecamere AutoDome o i ricevitori comandi Allegiant da un PC. Il PC può essere impiegato al posto della tastiera per comandare i sistemi AutoDome e i ricevitori comandi Allegiant permettendo il completo accesso alle funzioni avanzate, comprese velocità variabile, auto tour, preset e comando brandeggio/zoom.

Le funzioni telecamera possono essere comandate tramite nuovi menu a discesa di facile utilizzo o con i tradizionali comandi ausiliari. La comoda interfaccia grafica permette inoltre di aggiungere titoli alle posizioni preimpostate e di richiamarle in base al nome.

Una volta usata con una video scheda suggerita di bloccaggio, la tastiera virtuale concede osservare e controllo delle vostre macchine fotografiche usando il mouse del PC, all'interno di video finestra.

Ognuno dei 16 controlli bifase ha la capacità di trasmettere il segnale fino a 1,5 Km utilizzando una sezione di 1mm^2, doppino schermato twistato.

La configurazione del collegamento può essere effettuata come "stellare" o "cascata", Nella configuazione stellare le telecamere possono essere collegate alle 16 uscite-doppino. Con la configurazione in "cascata" si possono collegare in cascata fino a 8 telecamere con lo stesso doppino sulla medesima uscita.

La tastiera virtuale può trasformare un laptop in uno strumento di installazione e di diagnosi che permette di risparmiare tempo e lavoro. Il software della tastiera virtuale è compatibile con Windows® 95, 98, e NT. L'installazione è semplicissima: è sufficiente collegare alla porta COM del PC la telecamera AutoDome o il ricevitore comandi e la tastiera e pronta all'uso. Le tastiere virtuali Serie LTC 5138 sono disponibili in kit completi o come solo pacchetto software.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli disponibili

Pacchetto software tastiera virtuale LTC 5138/00: Solo pacchetto software.

Kit tastiera virtuale Serie LTC 5138: Include software, scatola di interfaccia, alimentatore, chiave di sicurezza del software e cavi.
LTC 5138/51: Alimentazione 230 Vca, 50 Hz.
LTC 5138/61: Alimentazione 120 Vca, 60 Hz.

Formato: Software fornito su CD-ROM.

Compatibilità: Compatibile con ricevitori comandi e sistemi AutoDome acquistati nel 1996 o successivamente.

Box d'interfaccia

Indicatore: LED Verde.

Connettori:
Ingresso: Conettore 9-Pin.
Uscite Biphase: Morsettiere estraibili con 3 contatti per ogni uscita Biphase: "+", "–" e "Schermo".
Connettore per la Tastiera: RJ-11.
Cavo tra Interfaccia e Tastiera: 3 m (10 ft) con connettore.
Connettore alimentazione: a baionetta.

Contenitore: flanges Plastica near con Flange in metallo.

Dimensioni (generale): 154 W x 132 D x 38 H mm.

Peso: 0,132 kg.

Caratteristiche operative

Temperatura Operativa: da 0 °C a +40 °C.

Umidità: dal 10% al 90%, non condensante.

Rispondente alle normative

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
Rispondente alle FCC parte 15, ICES-003 e CE


Sicurezza di prodotto:
Rispondente alle normetive CE, UL, CSA, EN e IEC Standerds.

Requisiti minimi del PC

CPU Pentium® e monitor SVGA.
1 Mb di spazio libero su disco.
Azionamento CD-ROM.
Sistema operativo Windows NT versione 4.0 (Service Pack 6 o successivo) o Windows 95 o 98.
Porte richieste (minimo): 1 seriale, 1 parallelo (per la chiave di sicurezza del software).
Dispositivo di puntamento: Mouse, trackball, o touch screen.


Nota: Per la visualizzazione dal vivo sul monitor PC è necessaria una scheda di interfaccia video compatibile Può essere usata la "Flash Bus MV Lite", distribuita da Integral Technologies Inc. Per informazioni sulla disponibilità e per il distributore più vicino, contattare Integral Technologies Inc. al numero 317-845-9242 o visitare il sito www.integraltech.com.

Installazione Tipica



NOTE: Video Digitizer Card is required for live video display on the PC monitor.

Comando di una singola unità AutoDome o ricevitore comandi



NOTE: Video Digitizer Card is required for live video display on the PC monitor.

Comando di una singola unità AutoDome o ricevitore comandi tramite collegamento diretto RS 232

Windows® è un marchio registrato della Microsoft Corporation. Pentium è un marchio registrato della Intel Corp.

9498 961 18263 03-20
Printed In U.S.A.

© 2003 Bosch Security Systems, Inc.
Tutti i diritti riservati. Philips® è un marchio registrato della Philips Electronics N.A. Corp.
Data aggiornamento: 27 May 2003. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.
Visitare www.boschsecuritysystems.com per le ultime novità.

PHILIPS

Miglioriamo il tuo mondo.