


Detener Servicio no atendido

Para detener el modo de Servicio no atendido:

1. Inicie el software RPS.
2. En la pantalla principal de la interfaz de usuario, seleccione **No atendido** → **Detener servicio**.



3. Cierre el software RPS.