


Stoppen van onbewaakte service

Om onbewaakte service te stoppen, doet u het volgende:

1. Start RPS.
2. Selecteer **Onbewaakt** → **Stop service** in de belangrijkste gebruikersinterface.



3. Sluit RPS af.