


Zatrzymywanie Nieobsługiwanej usługi

Aby zatrzymać Nieobsługwaną usługę:

1. Uruchom RPS.
2. Z głównego okna interfejsu wybierz **Nieobsługiwany** → **Zatrzymaj usługę**.



3. Zamknij RPS.