

Oggetto: **AMICAWEB PLUS plug & play codice 11.931**



Non essendo più disponibile l'interfaccia LAN Amicaweb plug & play codice 11.921, a partire dal giorno **29 luglio p.v.** si potrà ordinare la nuova scheda Amicaweb Plus in oggetto, che permetterà di usufruire delle seguenti migliorie:

- Ripristino dell'invio delle email per tutti quei server di posta in uscita (SMTP) che necessitano della crittografia SSL (vedi allegato 1);
- Programmazione, nella sezione "Email", dell'invio delle email anche sull'accesso non autorizzato per codice errato: inserendo per più di 10 volte il codice in modo errato, il sistema si bloccherà e sarà inviata una email agli indirizzi di posta programmati (vedi allegato 2);
- Programmazione, nella sezione "Email", dell'invio delle email su esecuzione comandi (vedi allegati 2 e 3), con l'indicazione del numero del comando eseguito e dell'utente che ha eseguito l'operazione. *Questa prestazione è conseguibile solo se le centrali di antifurto Amica 64, Amica 128, Amica 324 siano state aggiornate all'ultima versione firmware 2.4 e se la centrale Wilma sia stata aggiornata alla versione firmware 1.2;*
- Abilitazione dell'accesso al webserver Amicaweb utilizzando la porta HTTPS programmabile dal dispositivo nella sezione "Rete LAN" dopo aver impostato il valore della porta da 80 a 65535 (default 443). Per disabilitare la porta HTTP o HTTPS è sufficiente impostare il numero di porta selezionata a 0. Lasciando entrambe impostate come nell'allegato 4, si ha la possibilità di scegliere a piacimento il protocollo da utilizzare;
- Selezione, nella sezione "Programmazioni", della lingua tra Italiano (default) ed inglese (vedi allegato 5);
- Aggiunta, nella sezione "Telecamere", della "COMBIVOX IPCAM LAN/WLAN" tra le telecamere predefinite (vedi allegato 6);
- Esportazione, nella sezione "Strumenti", dell'intera programmazione su file e ripristino della stessa in un secondo momento (vedi allegato 7);
- Aggiornamento firmware tramite la porta USB in dotazione .

Il prezzo di listino di questa nuova interfaccia LAN resta inalterato (€ 226,00 Iva esclusa).

Vi comunichiamo, altresì, che le Amicaweb su Bus RS485 **codici 11.923** (per le centrali Amica versione 2012) e **11.920** (per le centrali Amica versione 2011) non saranno più prodotte una volta esaurite le scorte a magazzino.

Auspiciando che, come in altre circostanze, queste migliorie siano foriere per tutti noi di incrementi nelle vendite delle centrali Amica e Wilma, cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente.

Programmazioni

Email

Telecamere

Dynamic DNS

Strumenti

Fine programmazione

Configurazione indirizzo di posta elettronica:

Inserire i dati relativi all'invio dei messaggi nella tabella sottostante in funzione del gestore telefonico e della connessione internet utilizzata. Nel caso in cui la connessione internet preveda l'autenticazione del server, inserire username e password fornita dal gestore internet, altrimenti lasciare vuoti i due campi.

Selezionare l'opzione "Abilita SSL" se il server di posta richiede la cifratura (per es. Gmail): in questo caso la porta SMTP di default è 465.

Programmare i parametri per l'invio della email:

Server di posta in uscita (SMTP):

Numero di porta del server SMTP:

Nome utente (se necessario):

Password (se necessario):

☒ Abilita SSL

Salva

Configurazione indirizzi email:

Dopo aver inserito i parametri relativi all'indirizzo della propria posta elettronica nella tabella superiore, programmare gli indirizzi email e selezionare gli eventi di allarme nella tabella sottostante.

Programmazioni

Configurazione indirizzo di posta elettronica:

Allegato 1

Email

Impostazioni tecniche

Info

Rete LAN

Programmazioni

Email

Telecamere

Dynamic DNS

Strumenti

Fine programmazione

Programmazione indirizzi email

Modificare le impostazioni contenute in questa pagina per configurare gli indirizzi email per l'invio dello stato del sistema.

Configurazione indirizzi email:

Inserire uno o più indirizzi email separati dalla virgola e i relativi parametri di programmazione, quindi premere il tasto "Salva" per confermare le modifiche.

Configura l'indirizzo email selezionato

Indirizzi email del destinatari:

Seleziona i parametri:

	Allarme	Ripristino
Allarme furto	☒	☒
Manomissioni / guasti / acccamenti	☒	☒
Anomalie	☒	☒
Inserimenti / disinserimenti	☒	☒
Anomalia GSM	☒	☒
Scadenza SIM e credito residuo	☒	☒
Coercizione	☒	☒
Rapina	☒	☒
Comunicazione Recordia	☒	☒
Blocco accesso non autorizzato (codice errato)	☒	☒
Attivazione/Disattivazione comandi	☒	☒

Salva Annulla

Allegato 2

Rete LAN

Impostazioni tecniche

Info

Rete LAN

Programmazioni

Email

Telecamere

Dynamic DNS

Strumenti

Fine programmazione

Impostazioni di rete

Modificare le impostazioni contenute in questa pagina per configurare l'accesso del dispositivo sulla propria rete LAN ed in Internet.

ATTENZIONE: Una programmazione errata dei dati potrebbe causare la disconnessione del dispositivo dalla rete. Nella pagina successiva sarà fornita la procedura per ricollegarsi al dispositivo.

Inserire le nuove impostazioni:

MAC Address: 00:04:A3:C2:C7:58

Host Name:

☐ Abilita DHCP

Indirizzo IP:

Porta HTTP:

Porta HTTPS:

Gateway:

Subnet Mask:

DNS Primario:

DNS Secondario:

☒ Abilita controllo connessione internet

Inserire i parametri per la programmazione locale e remota tramite Programmatore Centrale Combivox

Allegato 4

Dopo aver inserito i parametri relativi all'indirizzo della propria posta elettronica nella tabella superiore, programmare gli indirizzi email e selezionare gli eventi di allarme nella tabella sottostante.

Per far questo, premere sul tasto modifica in corrispondenza della riga da modificare.

N.B.: L'identificativo del mittente è rappresentato dal testo programmato nel campo Host Name nella finestra di programmazione "Rete LAN".

Legenda: Allarme furto (F); Manomissioni / guasti / acccamenti (M); Anomalia (A); Inserimenti / disinserimenti (I); Anomalia GSM (G); Scadenza SIM e credito residuo (S); Coercizione (C); Rapina (R); Comunicazione Recordia (V); Blocco accesso non autorizzato per codice errato (B);

Attivazione/Disattivazione comandi (O)

Inoltre per ogni indirizzo email è possibile programmare sia l'evento di allarme (All.) che il ripristino (Rip.).

Indirizzo email	Programmazioni		Modifica
	All.	Rip.	
v.marinelli@combivox.it	FMAIGSCRVB	O	Modifica
	Rip.	O	
p.giangregorio@combivox.it	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	
	XXXXXX	---	Modifica
	Rip.	---	

Allegato 3

Configura i ritardi:

In caso di ritardo uscita appare:

In caso di ritardo ingresso appare:

Impostazioni varie:

Richiedi il codice prima di accedere al sistema: ☒

Richiedi il codice prima di eseguire i Comandi: ☐

Richiedi il codice prima di eseguire i comandi Luci: ☐

Richiedi il codice prima di eseguire Progr.Orario: ☐

Seleziona un tema:

Seleziona la lingua:

Selezionare un'uscita filare programmata come telecomando oppure selezionare un attuatore per eseguire l'operazione di spegnimento e riaccensione del router.

Seleziona il comando:

ATTENZIONE: L'accensione del router avverrà con l'attivazione dell'uscita filare o dell'attuatore. In caso di assenza della connessione ADSL, per riavviare il router, il comando verrà disattivato in automatico per un tempo pari a 10 sec.

Ora Internet:

E' possibile sincronizzare l'orologio della centrale con un server di riferimento orario Internet. L'orologio della centrale verrà

Allegato 5

Periferiche IP configurate

Nome	Stringa di connessione	Numero di canali	Modifica
ACTICOMBI serie ACM	/cgi-bin/encoder?USER=%usr%&PWD=%pwd%&SNAPSHOT	1	
VideoServer ACTI	/cgi-bin/encoder?USER=%usr%&PWD=%pwd%&DISPLAY=%cam%&SNAPSHOT	4	
AXIS	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=&resolution=320x240	1	Modifica
PANASONIC	/SnapshotJPEG?Resolution=320x240	1	Modifica
VIVOTEK serie 7000	/cgi-bin/viewer/video.jpg?i=1	1	Modifica
Zavio Bullet b7210	/jpg/image.jpg	1	Modifica
Mobotix Q24	/cgi-bin/image.jpg	1	Modifica
D-Link	/image/jpeg.cgi	1	Modifica
ONVIF IP CAMERA	/onvif/snapshot	1	Modifica
Combivox IPCAM LAN/WLAN	/snapshot.cgi?user=%usr%&pwd=%pwd%	1	Modifica

Indietro

Combivox S.r.l. Unipersonale © - AmicaWeb

Allegato 6

AmicaWeb

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY

Strumenti

Impostazioni tecniche

Info
Rete LAN
Programmazioni
Email
Telecamere
Dynamic DNS
Strumenti
Fine programmazione

Strumenti di sistema

Da questa pagina è possibile riavviare il sistema e ripristinare la programmazione.

ATTENZIONE: Se viene eseguito il ripristino della programmazione il dispositivo verrà riavviato e l'indirizzo IP:
- sarà riportato al valore della programmazione caricata, nel caso in cui viene eseguita la "Copia programmazione";
- sarà quello di fabbrica, nel caso di "Reset dei parametri di programmazione": **192.168.1.25**.
Nella pagina successiva sarà fornita la procedura per ricollegarsi al dispositivo.

Salva programmazione:

Cliccare sul tasto "Salva" per salvare l'intera programmazione del dispositivo su file. Verrà generato un file denominato "amicaweb.bin".

Scarica

Ripristino programmazione:

Cliccare sul tasto "Seleziona file" per selezionare il file della programmazione da ripristinare nel dispositivo, quindi cliccare sul tasto "Ripristina" e attendere la fine dell'operazione.

Sfoglia... Ripristina

Allegato 7