

## ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO FIRMWARE DEL VIDEOCOMBIVOX

- 1) Scaricare il file di aggiornamento unità video dall'area riservata del sito Combivox nella sezione "**download firmware**" relativa ai "*combinatori*";
- 2) scompattare il file compresso e salvarlo su una chiavetta;
- 3) collegare mouse, tastiera e monitor VGA al VideoCombivox ed eseguire le seguenti operazioni:
  - a) collegare la chiavetta nella porta USB laterale;
  - b) interrompere eventuali registrazioni video;
  - d) entrare nella finestra di programmazione del VideoCombivox e cliccare sul tasto "Impostazioni";
  - e) apparirà una finestra di configurazione, quindi cliccare sul tasto "Aggiorna il software del VideoCombivox";
  - f) apparirà una finestra di selezione file, quindi selezionare il file ".vcx" sulla chiavetta e premere sul tasto "Apri";
  - g) inizia l'operazione di aggiornamento che potrà durare diversi secondi;
  - h) controllare sul monitor VGA collegato sul VideoCombivox che l'aggiornamento viene eseguito e il software riparte in modo corretto;
  - i) al termine del riavvio software verificare sulla tastiera se la versione è quella corrispondente all'aggiornamento;
  - l) riavviare il VideoCombivox da tastiera.



Combivox srl  
Via S. M. Arosio, 15 – 70019 Triggiano (BA)  
Tel. 080/4686111 – Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica 080/4686551  
info @combivox.it – www.combivox.it