


DVR HD-Cvi + Tastiera Vkd-KDS :

Configurazione del DVR_ :

1.1 Generale >> Sistema >> RS.232



1.2 Generale, di fabbrica il valore DVR_NUM=8 , questo valore verrà utilizzato nella configurazione della tastiera.




Configurazione della tastiera:


1.1 – Entrare in configurazione della tastiera, password :888888 + Enter



1.2 – Entrare in configurazione "Menu Settings" + ENTER :




1.3-Configurare la ZONE




1.4- i dati della ZONE sono come in seguito:



1.5 spostarci con il joystick verso il basso per continuare con la configurazione:




1.6 spostarci con il joystick verso il basso per continuare con la configurazione:




Prendere il Controllo del DVR direttamente dalla Tastiera:


1.1 . Selezionare il menu "Zone Control" :



1.2. Selezionare il numero della zona creata precedentemente + Enter:



1.3. in questa maniera possiamo già Comandare il dvr,



1.4 – per le dome , premere il tasto del canale + PTZ