

**AGGIUNTA SU
CLOUD VTH
FIRMWARE 4.6**

Sabatino Riccardo


1. Abilitazione Cloud su VTH

- Passo 1: sulla home page del VTH selezionare **Impostazioni** -> **Password** -> **Network PWD**
- Passo 2: Abilitare il cloud e creare una password di rete



N.B. Il nome utente è user di default

- Passo 3: scansiona il QR Code **DMSS** in **Impostazioni** -> **Generale** -> **QR Code** direttamente sul VTH:



N.B. L'applicazione DMSS necessita obbligatoriamente di un account loggato

2. Chiamata da DMSS a VTH

- Verificare che il VTH ed il VTO siano connessi correttamente. Cliccare su **Chiamata Videocitofono** per chiamare il VTH aggiunto sul DMSS



3. Chiamata da DMSS a VTO

- Chiama il VTO che è già connesso al VTH. **N.B. Quando viene aggiunto il VTH al DMSS, il VTO connesso al VTH viene aggiunto automaticamente a DMSS**

