



SOFTWARE DEA

DEA MAP FULL

CODICE **SW-DM-FULL**

Versione del software DEA MAP adatta per la gestione di grandi impianti. Consente di estendere il numero di elementi grafici (più di 300) e di flussi video (più di 32) e di ripartire la registrazione dei filmati su più server video. DEA MAP FULL supporta più di 32 controllori di rete (SC-SRP2P-CTRL, SC-DN-CTRL e/o SC-DN-ETHCTRL).

Per i requisiti di sistema consigliati si veda DEA MAP BASIC.

Per le funzionalità principali del software si veda DEA MAP ADVANCED.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SW-DM-FULL	Licenza d'uso per software DEA MAP espandibile (necessarie licenze SW-DM-RTSP).
SW-DM-CLFULL	Licenza per postazione client aggiuntiva con gestione video
SW-DM-RTSP	Licenza per gestione di 1 telecamera IP con protocollo standard RTSP, Mobotix, VSIP, JVC
SW-DM-RDNSRV	Licenza per ridondanza server. Attiva automaticamente un secondo server in caso di malfunzionamento del server principale

DEA MAP DLL

CODICE **SW-DM-DLL**

Libreria dinamica per Microsoft Windows che consente l'integrazione delle segnalazioni provenienti da SC-SRP2P-CTRL, SC-DN-CTRL e/o SC-DN-ETHCTRL in un software di terze parti.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SW-DM-DLL	Licenza d'uso per libreria software DEA MAP DLL

DEA MAP SERVER

CODICE **SW-DM-SRV**

Software per Microsoft Windows che permette di interfacciare SC-DN-CTRL con DEA MAP o con DEA MAP DLL. È necessario utilizzare un PC* con il software DEA MAP SERVER per ogni SC-DN-CTRL connesso a DEA MAP.

* I PC esclusivamente dedicati a DEA MAP SERVER non necessitano di configurazioni hardware particolari: i requisiti minimi corrispondono a quelli della versione di Windows (XP, Vista o 7) installata sulla macchina.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
SW-DM-SRV	Licenza d'uso per software DEA MAP SERVER