SAMSUNG TECHWIN

VIDEOCAMERA DI RETE

Guida Rapida

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Italiano

CE


SAMSUNG

ACCESSORI FORNITI

Aspetto	Articolo	Nome modello
	Videocamera	SND-6084R o SNO-6084R o SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Guida Rapida (opzionale)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Certificato di garanzia (opzionale)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cavo di prova monitor	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Accensione morsettiera	SND-6084R/ SNV-6084R
	Sagoma	SND-6084R/ SNV-6084R
	Chiave a L	SNO-6084R/ SNV-6084R

Aspetto	Articolo	Nome modello
	Cavo di allarme	SND-6084R
	Vite	SND-6084R
	Vite autofilettante	SNO-6084R
	Calotta parasole	SNO-6084R
	Supporto calotta parasole	SNO-6084R
	Cavo di alimentazione	SNV-6084R
	Cavo Audio/allarme	SNV-6084R
	Vite autofilettante	SNV-6084R
	Tassello in plastica	SNV-6084R
	Viti macchina	SNV-6084R
Opzioni (non incluse)		
	Custodia per telecamere interne nascoste	SND-6084R/ SNV-6084R

SCHEMA ELETTRICO DI RETE



ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

- Il terminale CVBS di uscita del prodotto è fornito per un'installazione più facile. L'utilizzo non è raccomandabile per scopi di monitoraggio.
- Se si applicano contemporaneamente un'alimentazione PoE e DC 12V, il prodotto la riceve da PoE. (SND-6084R)
  - Si può anche utilizzare un router PoE per alimentare la telecamera.
  - Utilizzare un'alimentazione PoE conforme ai protocolli IEEE 802.3af.
  - È consigliabile scegliere una sola sorgente di alimentazione tra PoE e DC 12V.
- Quando si collega il PoE e il DC 12V, oppure il PoE e il AC 24V allo stesso tempo, l'unità inizierà le operazioni con il primo tipo di alimentazione collegato. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Si può anche utilizzare un router PoE per alimentare la telecamera.
  - Utilizzare un'alimentazione PoE conforme ai protocolli IEEE 802.3af.
- Il riscaldamento funzionerà correttamente soltanto se l'alimentazione è AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Il riscaldamento non funziona con DC 12V, PoE.
  - Utilizzare AC 24V in luoghi con temperature inferiori ai -10°C.
- Fare attenzione a non invertire la polarità quando si collega il cavo di alimentazione.
- Se si intende collegare un dispositivo esterno, questo deve essere spento prima di procedere.

Caratteristiche tecniche per i cavi di alimentazione di ogni modello

In caso di alimentazione DC 12V

Tipo di cavo (AWG)	#22	#20	#18
Lunghezza del cavo (Max.)	24 m	38 m	60 m

In caso di alimentazione AC 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)


Tipo di cavo (AWG)	#22	#20	#18
Lunghezza del cavo (Max.)	34 m	55 m	88 m

Caratteristiche tecniche del cavo di rete

Unità	Contenuti	Osservazione
Connettore	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cavo	Categoria UTP 5e	
Distanza massima	100M	
Supporto PoE	IEEE 802.3af	


CONFIGURAZIONE MANUALE DELLA RETE

Eseguire <**IP Installer_v2.XX.exe**> per visualizzare l'elenco di ricerca delle videocamera.
Al primo avvio sia [**Auto Set**] che [**Manual Set**] sono disattivati.



- Nelle videocamere trovate con impostazione IPv6, questi tasti sono disabilitati dato che le videocamere non supportano questa funzione.

1. Selezionare una videocamera dell'elenco di ricerca.
2. Fare clic su [**Manual Set**].
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazione Manuale.
3. Nel riquadro <**Address**> inserire le informazioni necessarie.
4. Inserire le informazioni necessarie nel riquadro <**Port**>.
   - HTTP Port : È utilizzata per accedere alla videocamera utilizzando il browser Internet (impostazione predefinita: 80).
   - VNP Port : È utilizzata per controllare il trasferimento del segnale video (impostazione predefinita: 4520).



5. Inserire la password.
   La password predefinita è "**4321**".

- La password predefinita è esposta agli attacchi degli hacker, pertanto si consiglia di cambiare password dopo l'installazione del prodotto.
  Si ricorda che la responsabilità per problemi di sicurezza o altro genere derivanti dal non aver cambiato la password è a carico dell'utente.

6. Fare clic su [**OK**].
   La configurazione manuale della rete viene completata.

COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC LOCALE CONDIVISO


1. Eseguire IPCollegamento alla videocamera da un PC locale condiviso
2. Eseguire IP Installer.
   Vengono ricercate le videocamere collegate e ne viene visualizzata una lista.
3. Fare doppio clic sulla videocamera a cui accedere.
   Il browser Internet viene avviato e si collega alla videocamera.

- È anche possibile accedere alla videocamera digitando l'indirizzo IP della videocamera trovata nella barra degli indirizzi del browser Internet.

Accesso

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login.
Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

1. Inserire "**admin**" nella casella <**User Name**>.
2. Inserire "**4321**" nella casella <**Password**>.
   Se la password viene cambiata, inserire la nuova password.
3. Fare clic su [**OK**].
   Se l'accesso è avvenuto correttamente, appare la schermata Live Viewer.



INSTALLAZIONE DEL PLUGIN DEL STW WebViewer

Se ci si collega a una telecamera per la prima volta, viene visualizzato il messaggio di installazione. Installare quindi il plugin del visualizzatore Web richiesto per accedere alla telecamera e controllare il video in tempo reale.


- Se lo stato del download del file plug-in di installazione é interrotto a 99% nel browser di Internet Explorer, riprovare più tardi selezionando: "Release SmartScreen filter" in "Tool → SmartScreen filter"



COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC REMOTO TRAMITE INTERNET

Poiché l'uso di IP Installer su un computer remoto non incluso nel cluster di rete del router a banda larga non è consentito, gli utenti possono accedere alle videocamere all'interno di una rete del router a banda larga utilizzando l'URL DDNS della videocamera.

Impostazione dell’inoltro interva llo porte (mappat ura della porte)



1. Dal menu di configurazione del router a banda larga, selezionare <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Selezionare <**TCP**> e <**UDP Port**> per ogni videocamera collegata al router a banda larga.
   Ogni numero di porta per il router a banda larga deve corrispondere a quello specificato in <**Setup**> - <**Network**> - <**Porta**> nel menu del visualizzatore Web della telecamera.
3. A operazione ultimata, fare clic su [**Save Settings**].
   Le impostazioni vengono salvate.

- Le istruzioni campione sopra riportate si basano sul router a banda larga CISCO.
- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.
- L’inoltro della Porta può essere effettuato senza un ulteriore configurazione del router se questo supporta la funzione UPnP (Universal Plug and Play).
  Dopo aver collegato la telecamera, impostare <**Connessione rapida**> di <**Samsung DDNS**> a <**On**> nel menu “**Setup → Network → DDNS**”.

Registrazione con DDNS



1. Visitare il sito web iPOLiS (www.samsungipolis.com) e registrarsi con un account registrato.
2. Dalla barra dei menu in alto, selezionare <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Fare clic su [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Inserire l’ID del prodotto e compilare le voci visualizzate.
5. Fare clic su [**REGISTRATION**].

Collegamento della telecamera al DDNS Samsung

1. Sulla schermata Live della telecamera, fare clic su [**Setup (** Setup **)**].
2. Selezionare <**Network (** **)**>.
3. Fare clic su <**DDNS**>.
4. Dalla pagina di configurazione del DDNS, impostare <**DDNS**> su <**DDNS Samsung**>.
5. Inserire il <**ID prodotto**> specificato al momento della registrazione dell’ID del prodotto all’interno del sito DDNS.
6. Fare clic su [**Applica (** Applica **)**].
   Dopo aver instaurato correttamente la connessione, sullo schermo appare il messaggio <**(Eseguito)**>.

La tutela dell'ambiente è molto importante per Samsung Techwin, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.
Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Samsung Techwin nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

RETE DI VENDITA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com