SAMSUNG TECHWIN

SÍŤOVÁ KAMERA

Stručná příručka

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Česky

CE


SAMSUNG

SOUČÁSTI BALENÍ

Provedení	Název položky	Název modelu
	Kamera	SND-6084R nebo SNO-6084R nebo SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Stručná příručka (volitelné)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Záruční list (volitelné)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel pro testovací monitor	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Výkonová svorkovnice	SND-6084R/ SNV-6084R
	Šablona	SND-6084R/ SNV-6084R
	Inbusový klíč	SNO-6084R/ SNV-6084R

Provedení	Název položky	Název modelu
	Kabel alarmu	SND-6084R
	Šroub	SND-6084R
	Samořezný šroub	SNO-6084R
	Sluneční clona	SNO-6084R
	Držák sluneční clony	SNO-6084R
	Silový kabel	SNV-6084R
	Audio kabel/kabel alarmu	SNV-6084R
	Samořezný šroub	SNV-6084R
	Hmoždinka	SNV-6084R
	Šrouby	SNV-6084R
Možnosti (nejsou součástí dodávky)		
	Vnitřní vnořený kryt	SND-6084R/ SNV-6084R

SCHÉMA ZAPOJENÍ SÍTĚ



POKYNY PRO ZAPOJENÍ

- Terminál výstupu CVBS u výrobku slouží pro snadnější instalaci a není určen pro sledování.
- Je-li přivedeno napájení PoE i DC 12 V, bude tento přístroj napájen pomocí PoE. (SND-6084R)
  - K napájení kamery lze použít také směrovač s funkcí PoE.
  - Použijte napájení PoE vyhovující standardu IEEE 802.3af.
  - Doporučuje se používat pouze jeden zdroj napájení – buď'to PoE nebo DC 12 V.
- Pokud současně zapojíte PoE (napájení po dat. síťovém kabelu) a DC 12 V, případně PoE a AC 24 V, jednotka se spustí s nejdříve zapojeným napájením. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - K napájení kamery lze použít také směrovač s funkcí PoE.
  - Použijte napájení PoE vyhovující standardu IEEE 802.3af.
- Vyhřívač bude pracovat správně pouze při připojení ke zdroji AC 24 V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Vyhřívač nefunguje s DC 12V, PoE.
  - AC 24 V používejte na místě s nízkou teplotou, pod –10 °C.
- Při připojování napájecího kabelu dávejte pozor, abyste neobrátili polaritu.
- Chcete-li připojit externí zařízení, je třeba externí zařízení před zahájením práce vypnout.

Specifikace kabelů napájení pro každý model

V případě vstupu DC 12 V

Typ vedení (AWG)	#22	#20	#18
Délka kabelu (max.)	24 m	38 m	60 m

V případě vstupu AC 24 V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Typ vedení (AWG)	#22	#20	#18
Délka kabelu (max.)	34 m	55 m	88 m

Specifikace síťových kabelů


Položka	Obsah	Poznámka
Konektor	RJ45	
Ethernet	10/100 Base-T	10/100 Mb/s
Kabel	Kategorie UTP 5e	
Max. vzdálenost	100 m	
Podpora PoE	IEEE 802.3af	


RUČNÍ NASTAVENÍ SÍTĚ

Spusťte <**IP Installer_v2.XX.exe**> pro zobrazení seznamu vyhledávání kamer.
Při prvotním zapnutí budou obě volby, [**Auto Set**] i [**Manual Set**], nedostupné.

- U kamer s nalezeným nastavením IPv6 budou tato tlačítka nedostupná, protože kamery tuto funkci nepodporují.

1. Vyberte kameru ze seznamu.
2. Klepněte na [**Manual Set**].
   Objeví se okno Ruční nastavení.
3. V panelu <**Address**> doplňte potřebné informace.
4. V podokně <**Port**> doplňte potřebné informace.
   - HTTP Port : Slouží k přístupu ke kameře pomocí internetového prohlížeče; výchozí nastavení je 80.
   - VNP Port : Slouží k řízení přenosu signálu, výchozí nastavení je 4520.
5. Zadejte heslo.
   Výchozí heslo je „**4321**“.





- Výchozí heslo může být ohroženo prozrazením, proto doporučujeme po instalaci změnit heslo. Vezměte na vědomí, že za narušení bezpečnosti a další problémy vzniklé nezměněním hesla nese odpovědnost uživatel.

6. Klepněte na tlačítko [**OK**].
   Ruční nastavení sítě bude dokončeno.

PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z MÍSTNÍHO SDÍLENÉHO POČÍTAČE


1. Spusťte aplikaci IP Installer.
   Vyhledá připojené kamery a zobrazí jejich seznam.
2. Pro přístup ke kameře na ni poklepejte.
   Internetový prohlížeč se spustí a připojí se ke kameře.

- Přístup ke kameře můžete také získat vepsáním IP adresy kamery do adresního řádku internetového prohlížeče.

Přihlášení

Při pokusu o přístup ke kameře se zobrazí okno pro přihlášení.
Pro přístup ke kameře zadejte uživatelské jméno a heslo.

1. Vepište „**admin**“ do vstupního pole <**User Name**>.
2. Vepište „**4321**“ do vstupního pole <**Password**>.
   Pokud bylo heslo změněno, vepište nové heslo.
3. Klepněte na tlačítko [**OK**].
   Pokud jste se úspěšně přihlásili, zobrazí se obrazovka aplikace Live Viewer.



INSTALA CE ZÁSUVNÉHO MODULU STW WebViewer

Pokud připojujete kameru poprvé, zobrazí se instalační zpráva. Poté nainstalujte požadovaný zásuvný modul WebViewer pro přístup ke kameře a ovládání jejího videa v reálném čase.


- Pokud se stahování instalačního souboru modulu plug-in v prohlížeči Internet Explorer zastaví na 99 %, vyberte „Uvolnit filtr SmartScreen“ v nabídce „Nástroje → Filtr SmartScreen“ a opakujte akci.



PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE ZE VZDÁLENÉHO POČÍTAČE PŘES INTERNET

Protože používání aplikace IP Installer na vzdáleném počítači, který není ve svazku sítě směrovače, není povoleno, mohou uživatelé získat přístup ke kameře v dosahu sítě směrovače pomocí DDNS URL adresy kamery.

Nastavení Rozsahu Překladu (Mapování) Portů



1. Z nabídky nastavení směrovače vyberte <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Vyberte <**TCP**> a <**UDP Port**> pro každou kameru připojenou ke směrovači.
   Každé číslo portu pro směrovač by mělo odpovídat číslu nastavenému v nabídce <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> nabídky webového prohlížeče kamery.
3. Po dokončení klepněte na [**Save Settings**].
   Vaše nastavení budou uložena.

- Výše uvedený příklad postupu platí pro směrovače značky CISCO.
- V závislosti na modelu připojeného směrovače se mohou nastavení lišit.
  Více informací viz uživatelská příručka příslušného směrovače.
- Přesměrování portů lze provést bez dodatečného nastavení směrovače, pokud směrovač podporuje funkci UPnP (Universal Plug and Play).
  Po připojení síťové kamery nastavte v nabídce „**Setup → Network → DDNS**“ možnost <**Rychlé připojení**> v <**Samsung DDNS**> na <**Zap.**>.

Registrace u DDNS

1. Navštivte webovou stránku iPOLiS (www.samsungipolis.com) a přihlaste se pomocí registrovaného účtu.
2. Z horní lišty nabídky vyberte <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Klepněte na [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Zadejte ID produktu a vyplňte textová pole.
5. Klepněte na [**REGISTRATION**].

Připojení kamery ke službě Samsung DDNS



1. Na obrazovce živého videa kamery klikněte na položku [**Setup (** **)**].
2. Vyberte položku <**Network (** **)**>.
3. Klikněte na položku <**DDNS**>.
4. Na stránce nastavení DDNS nastavte položku <**DDNS**> na <**Samsung DDNS**>.
5. Zadejte <**ID produktu**>, kde jste zaregistrovali ID produktu na stránce DDNS.
6. Klepněte na [**Použít (** **)**].
   Když je spojení úspěšně vytvořeno, uvidíte na obrazovce zprávu <**(Úspěch)**>.

Společnost Samsung Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.
Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

PRODEJNÍ SÍŤ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com