SAMSUNG TECHWIN

NETWERK CAMERA

Beknopte handleiding

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Nederlands

CE


SAMSUNG

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Uiterlijk	Itemnaam	Modelnaam
	Camera	SND-6084R of SNO-6084R of SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Beknopte handleiding (optioneel)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Garantiekaart (optioneel)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Kabel voor de testmonitor	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Stroom aansluitingen	SND-6084R/ SNV-6084R
	Installatiesjabloon	SND-6084R/ SNV-6084R
	L-vormige inbussleutel	SNO-6084R/ SNV-6084R

Uiterlijk	Itemnaam	Modelnaam
	Alarmkabel	SND-6084R
	Schroef	SND-6084R
	Tapschroef	SNO-6084R
	Zonnekap	SNO-6084R
	Zonnekap houder	SNO-6084R
	Stroomkabel	SNV-6084R
	Audio/alarmkabel	SNV-6084R
	Tapschroef	SNV-6084R
	Plastic plug	SNV-6084R
	Kolomschroeven	SNV-6084R
Opties (niet meegeleverd)		
	Behuizing binnenshuis	SND-6084R/ SNV-6084R

BEKABELINGSDIAGRAM VOOR NETWERK



BEKABELINGSINSTRUCTIES

- De CVBS externe terminal van dit product is bedoeld de installatie te vergemakkelijken, en wordt niet aanbevolen voor controle doeleinden.
- Als PoE en DC 12V tegelijkertijd worden toegepast, wordt het apparaat gevoed via PoE. (SND-6084R)
  - U kunt ook een router met PoE gebruiken om de camera van stroom te voorzien.
  - Gebruik PoE die voldoet aan de IEEE 802.3af-protocollen.
  - U wordt aangeraden om slechts één voedingsbron te gebruiken, PoE of DC 12V.
- Wanneer verbonden met PoE en DC 12V, of PoE en AC 24V op hetzelfde moment, treedt het apparaat in werking via de krachtbron die als eerste werd aangesloten. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - U kunt ook een router met PoE gebruiken om de camera van stroom te voorzien.
  - Gebruik PoE die voldoet aan de IEEE 802.3af-protocollen.
- Het verwarmingssysteem zal slechts correct werken indien aangesloten via AC 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Het verwarmingselement werkt niet met DC 12V, PoE.
  - Gebruik AC 24V in omgevingen met een lage temperatuur van minder dan -10 °C.
- Zorg ervoor dat u de polariteit niet omdraait wanneer u de voedingskabel aansluit.
- Als u een extern apparaat wilt aansluiten, moet u het externe apparaat uitschakelen voordat u verdergaat.

Stroomkabel specificatie voor elk model

In het geval van DC 12V invoer

Draadtype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellengte (Max.)	24m	38m	60m

In het geval van AC 24V invoer (SNO-6084R/SNV-6084R)

Draadtype (AWG)	#22	#20	#18
Kabellengte (Max.)	34m	55m	88m


Netwerkkabel specificatie


Item	Inhoud	Opmerking
Connector	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Kabel	UTP-categorie 5e	
Max afstand	100M	
PoE-ondersteuning	IEEE 802.3af	

HANDMATIGE NETWERKINSTELLINGEN

Voer het <**IP Installer_v2.XX.exe**> programma uit om de camerazoeklijst weer te geven.
Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [**Auto Set**] als [**Manual Set**] in grijs weergegeven.

- Bij gevonden camera's met de IPv6-instelling worden deze knoppen in grijs weergegeven aangezien die camera's deze functie niet ondersteunen.





1. Selecteer een camera in de zoeklijst.
2. Klik op [**Manual Set**].
   Het dialoogvenster Handmatig instellen verschijnt.
3. Geef de benodigde informatiaan in het deelvenster <**Address**>.
4. Geef de benodigde informatie aan in het deelvenster <**Port**>.
   - HTTP Port: wordt gebruikt om de camera te openen met de internetbrowser. De standaardwaarde is 80.
   - VNP Port: wordt gebruikt voor de overdracht van het videosignaal, standaard ingesteld op 4520.
5. Voer het wachtwoord in.
   Het standaardwachtwoord is '**4321**'.

- Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
  Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt door het niet wijzigen van het wachtwoord.

6. Klik op [**OK**].
   De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.

EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN GEDEELDE LOKALE PC

1. Start de IP-installatie.
   Deze zal scannen naar aangesloten camera's en deze op een lijst weergeven.
2. Dubbelklik op een camera voor toegang.
   De internetbrowser start en maakt verbinding met de camera.

- U kunt ook toegang tot de camera krijgen door het IP-adres van de camera in de adresbalk van de internetbrowser in te voeren.


Aanmelden

Elke keer als u de camera opent, verschijnt het aanmeldingsvenster.
Voer uw Gebruikers-ID en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de camera.

1 Voer 'admin' in het invoervak van de <**User Name**> in.

2 Voer '**4321**' in het invoervak van het <**Password**> in.
Als het wachtwoord is gewijzigd, voert u het gewijzigde wachtwoord in.

3 Klik op [**OK**].
Als u zich heeft aangemeld, wordt het Live Viewer-scherm weergegeven.



STW WebViewer PLUGIN INSTALLEREN

Op het moment dat u de camera voor het eerst aansluit, krijgt u de installatiemelding te zien. Installeer vervolgens de vereiste WebViewer Plugin om toegang tot de camera te verkrijgen en de beelden ervan in real-time te controleren.

- Als de download status van het plug-in installatiebestand blijft hangen op 99% in de Internet Explorer browser, probeer het opnieuw na het selecteren van 'Release SmartScreen-filter' in 'Tool → SmartScreen-filter'.




EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN PC OP AFSTAND VIA INTERNET

Omdat het niet is toegestaan het IP-installatieprogramma te gebruiken op een externe computer die zich niet in het netwerk van de breedbeeldrouter bevindt, kunnen gebruikers verbinding maken met camera's binnen een breedbeeldnetwerk door de DDNS-URL van de camera te gebruiken.

Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen

1. Selecteer in het Instellingenmenu van de breedbandrouter <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Selecteer <**TCP**> en <**UDP Poort**> voor elke camera die is aangesloten op de breedbandrouter.
   Elk poortnummer voor de breedbandrouter moet overeenkomen met de waarde bij <**Setup**> - <**Network**> - <**Poort**> in het Webviewer-menu van de camera.
3. Klik op [**Save Settings**] wanneer u klaar bent.
   Uw instellingen worden opgeslagen.



- Bovenstaande instructies zijn gebaseerd op de breedbandrouter van CISCO.
- De instellingen kunnen verschillen afhankelijk van het aangesloten model breedbandrouter. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende router voor meer informatie.
- Port-forwarding kan worden uitgevoerd zonder extra router set-up als de router ondersteuning biedt voor de functie UPnP (universele Plug en Play).
  Na het aansluiten van de netwerkcamera, stel <**Snel verbinden**> van <**Samsung DDNS**> in op <**Aan**>in het menu '**Setup → Network → DDNS**'.

Registeren bij DDNS

1. Bezoek de iPOLiS-website (www.samsungipolis.com) en meld u aan met een geregistreerde account.
2. Selecteer in de bovenste menubalk <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Klik op [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Voer de product-ID in vul de weergegeven items in.
5. Klik op [**REGISTRATION**].

De camera op Samsung DDNS aansluiten

1. Klik op het Live-scherm van de camera op [**Setup (** Setup **)**].
2. Selecteer <**Network (** **)**>.
3. Klik op <**DDNS**>.
4. Stel in de DDNS-installatiepagina <**DDNS**> op <**Samsung DDNS**> in.
5. Geef de <**Product-id**> aan, die u op de DDNS-site hebt geregistreerd.
6. Klik op [**Toepassen (** Toepassen **)**].
   Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht <**(Geslaagd)**> op het scherm.



Samsung Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Samsung Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.

Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

(Van toepassing in de Europese Unie en in ander Europese landen met een gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het restafval aan het einde van hun levensduur. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recyclen van de betreffende items.

Bedrijven moeten contact opnemen met de leverancier en de bepalingen en voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden afgevoerd met ander commercieel afval.

Juiste verwijdering van de batterijen van dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden batterijeninzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijke afval mogen worden gedaan. Waar u de scheikundige symbolen Hg, Cd en Pb aantreft, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven het referentieniveau van EG-richtlijn 2006/66. Als deze batterijen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en lever deze in bij uw plaatselijke inzamelpunt om het milieu te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen.

VERKOOPNETWERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com