SAMSUNG TECHWIN

CAMÉRA RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Français

CE


SAMSUNG

CONTENU

Apparence	Nom de l'élément	Nom du modèle
	Caméra	SND-6084R ou SNO-6084R ou SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Guide de prise en main rapide (En option)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Carte de garantie (En option)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Câble pour l'écran de test	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Bornier de raccordement	SND-6084R/ SNV-6084R
	Gabarit	SND-6084R/ SNV-6084R
	Clé à ouverture fixe (en forme de L)	SNO-6084R/ SNV-6084R

Apparence	Nom de l'élément	Nom du modèle
	Câble d'alarme	SND-6084R
	Vis	SND-6084R
	Vis autotaraudeuse	SNO-6084R
	Pare-soleil	SNO-6084R
	Support pare-soleil	SNO-6084R
	Câble d'alimentation	SNV-6084R
	Câble audio/alarme	SNV-6084R
	Vis autotaraudeuse	SNV-6084R
	Bride d'ancrage en plastique	SNV-6084R
	Vis de mécanique	SNV-6084R
Options (non fournie)		
	Boîtier intérieur enterré	SND-6084R/ SNV-6084R

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉSEAU



INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

- La sortie composite de l'appareil est fournie afin de faciliter l'installation et n'est pas recommandée à des fins de surveillance.
- En cas d'application simultanée d'un PoE et d'un courant 12 V CC, la caméra est alimentée à partir du PoE. (SND-6084R)
  - Vous pouvez également utiliser un routeur doté d'une alimentation électrique par câble Ethernet pour fournir le courant à la caméra.
  - Utilisez une alimentation électrique par câble Ethernet qui est conforme aux protocoles IEEE 802.3af.
  - Nous vous conseillons d'utiliser uniquement une source d'alimentation : l'alimentation électrique par câble Ethernet et 12 V CC.
- Lorsque les alimentations en PoE et en 12 V CC, ou en PoE et en 24 V CA sont raccordées en même temps, l'unité commence à fonctionner avec la première source d'alimentation connectée. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Vous pouvez également utiliser un routeur doté d'une alimentation électrique par câble Ethernet pour fournir le courant à la caméra.
  - Utilisez une alimentation électrique par câble Ethernet qui est conforme aux protocoles IEEE 802.3af.
- Le chauffage ne fonctionnera correctement qu'alimenté par une source de courant alternatif 24 V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - Le chauffage ne fonctionne pas avec le 12 V CC et le PoE.
  - Utilisez une alimentation en courant alternatif 24 V en cas de températures inférieures à -10 °C.
- Prenez soin de ne pas inverser la polarité en connectant le câble d'alimentation.
- Si vous voulez connecter un périphérique externe, vous devez éteindre le périphérique externe avant de poursuivre.

Spécification du câble d'alimentation pour chaque modèle

Dans le cas d'une alimentation en 12 V CC

Type de fil (AWG)	#22	#20	#18
Longueur de câble (Max.)	24 m	38 m	60 m

Dans le cas d'une alimentation en 24 V CA (SNO-6084R/SNV-6084R)

Type de fil (AWG)	#22	#20	#18
Longueur de câble (Max.)	34 m	55 m	88 m


Spécifications du câble réseau

Élément	Contenus	Remarque
Connecteur	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Câble	5e catégorie UTP	
Distance max.	100 m	
Support du PoE	IEEE 802.3af	


CONFIGURATION RÉSEAU MANUELLE

Exécutez <**IP Installer_v2.XX.exe**> pour afficher la liste des résultats de la recherche de caméras.
Au démarrage initial, les deux options [**Auto Set**] et [**Manual Set**] sont grisées.

- Pour les caméras trouvées ayant un réglage IPv6, ces boutons sont grisés car ces cameras ne prennent pas en charge cette fonction.



1. Sélectionnez une caméra dans la liste de recherche.
2. Cliquez sur [**Manual Set**].
   La boîte de dialogue Manual Setting apparaît.
3. Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <**Address**>.
4. Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <**Port**>.
   - HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
   - VNP Port : Permet de contrôler le transfert du signal vidéo, réglé par défaut sur 4520.



5. Entrez le mot de passe.
   Le mot de passe par défaut est « **4321** ».

- Le mot de passe par défaut peut être exposé à un fil de piratage ; il est donc recommandé de modifier le mot de passe après l'installation de l'appareil.
  Notez que l'utilisateur sera tenu pour responsable de tout problème relatif à la sécurité ou autre provoqué par un mot de passe inchangé.

6. Cliquez sur [**OK**].
   La configuration réseau manuelle est ainsi terminée.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ


1. Exécutez le programme d'installation IP.
   Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
   Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.

- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

Login

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît.
Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

1. Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>.
2. Entrez « **4321** » dans la zone de saisie de texte <**Password**>.
   Si le mot de passe est modifié, entrez le nouveau mot de passe.
3. Cliquez sur [**OK**].
   Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



INSTALLATION DU MODULE STW WebViewer

Si vous vous connectez à une caméra pour la première fois, vous afficherez le message d'installation. Procédez ensuite à l'installation de la version requise du module WebViewer afin d'accéder à la caméra pour y contrôler la vidéo en temps réel.

- Si le téléchargement du fichier d'installation est suspendu à 99 % dans Internet Explorer, réessayez après avoir sélectionné « Libérer le filtre SmartScreen » dans « Outil → filtre SmartScreen ».



CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET

L'utilisation du programme d'installation IP sur un ordinateur à distance n'appartenant pas à la grappe du réseau du Routeur large bande n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras au sein du réseau du Routeur large bande en utilisant l'adresse URL DDNS de la caméra.

Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)

1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Sélectionnez <**TCP**> et <**UDP Port**> pour chacune des cameras connectées au Routeur large bande.
   Chaque numéro de port lié au routeur large bande devrait correspondre à ce qui est spécifié dans <**Setup**> - <**Network**> - <**Port**> depuis le menu du Web viewer de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur [**Save Settings**]. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.



- Les instructions des exemples ci-dessus sont basées sur le Routeur large bande de CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.
  Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.
- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP.
  Après avoir raccordé la caméra réseau, réglez <**Connexion rapide**> de <**DDNS Samsung**> sur <**Active**> dans le menu « **Setup → Network → DDNS** ».

Enregistrement sur le serveur DDNS

1. Consultez le site Web iPOLiS (www.samsungipolis.com), puis connectez-vous à l'aide d'un compte enregistré.
2. Depuis la barre de menu en haut de l'écran, sélectionnez <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Cliquez sur [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Entrez l'ID du produit et renseignez les champs affichés.
5. Cliquez sur [**REGISTRATION**].

Connexion de la camera à Samsung DDNS

1. Sur l'écran Direct de la caméra, cliquez sur [**Setup (** **Setup** **)**].
2. Sélectionnez <**Network (** **)**>.
3. Cliquez sur <**DDNS**>.
4. Depuis la page de configuration DDNS, réglez <**DDNS**> sur <**Samsung DDNS**>.
5. Indiquez la valeur du <**ID produit**> que vous avez spécifiée lors de l'enregistrement de l'identifiant du produit sur le site DDNS.
6. Cliquez sur [**Appliquer (** **Appliquer** **)**].
   Lorsque la connexion est réussie, vous verrez le message <**(Réussit)**> apparaître à l'écran.



Samsung Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.
La marque Eco représente l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

SAMSUNG

RÉSEAU DE VENTES

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com