SAMSUNG TECHWIN

CÁMARA DE RED

Manual de consulta rápida

SND-6084R/
SNO-6084R/SNV-6084R







Español

CE


SAMSUNG

COMPONENTES

Aspecto	Nombre de elemento	Nombre del modelo
	Cámara	SND-6084R o SNO-6084R o SNV-6084R
		
		
	CD/DVD	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Tarjeta de garantía (Opcional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Tarjeta de garantia (Opcional)	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Cable for the testing monitor	SND-6084R/ SNO-6084R/ SNV-6084R
	Bloque de terminales de energía	SND-6084R/ SNV-6084R
	Plantilla	SND-6084R/ SNV-6084R
	Llave en L	SNO-6084R/ SNV-6084R

Aspecto	Nombre de elemento	Nombre del modelo
	Cable de la alarma	SND-6084R
	Tornillo	SND-6084R
	Tornillo de rosca cortante	SNO-6084R
	Protección solar	SNO-6084R
	Soporte de protección solar	SNO-6084R
	Cable de alimentación	SNV-6084R
	Cable de audio/alarma	SNV-6084R
	Tornillo de rosca cortante	SNV-6084R
	Anclaje de plástico	SNV-6084R
	Tornillos de rosca	SNV-6084R
Opciones (no incluidas)		
	Carcasa integrada en el interior	SND-6084R/ SNV-6084R

DIAGRAMA DE CABLEADO DE RED



INSTRUCCIONES DE CABLEADO

- Se suministra el terminal de salida CVBS del producto para facilitar la instalación, aunque no se recomienda utilzarlo con fines de gesión.
- Si se aplica simultáneamente PoE y CC 12V, este producto obtendrá alimentación de PoE. (SND-6084R)
  - También puede utilizar un enrutador que incorpore PoE para suministrar energía a la cámara.
  - Utilice PoE que sea compatible con los protocolos IEEE 802.3af.
  - Se recomienda utilizar solo o una fuente de alimentación entre PoE y de 12 VCC.
- Cuando conecte PoE y CC 12V, o PoE y CA 24V a la vez, la unidad funciona a la potencia a la que se conectó primero. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - También puede utilizar un enrutador que incorpore PoE para suministrar energía a la cámara.
  - Utilice PoE que sea compatible con los protocolos IEEE 802.3af.
- El termorregulador funcionará correctamente con una fuente de alimentación de CA 24V. (SNO-6084R/SNV-6084R)
  - El calefactor no funciona con CC 12V, PoE.
  - Utilice CA 24V en lugares con una temperatura inferior a -10°C.
- Tenga cuidado de no invertir la polaridad al conectar el cable de alimentación.
- Si desea conectar un dispositivo externo, debe apagar el dispositivo externo antes de continuar.

Características del cable de alimentación para cada modelo

En caso de una entrada de CC 12V

Tipo de cable (AWG)	#22	#20	#18
Longitud del cable (Máx.)	24m	38m	60m

En caso de una entrada de CA 24V (SNO-6084R/SNV-6084R)

Tipo de cable (AWG)	#22	#20	#18
Longitud del cable (Máx.)	34m	55m	88m


Características del cable de red

Elemento	Contenido	Observaciones
Conector	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cable	UTP de categoría 5e	
Distancia máx.	100M	
Soporte PoE	IEEE 802.3af	


CONFIGURACIÓN DE RED MANUAL

Ejecute <**IP Installer_v2.XX.exe**> para ver la lista de búsqueda de cámaras.
En el arranque inicial, tanto [**Auto Set**] como [**Manual Set**] aparecerán atenuados.

- En las cámaras encontradas con el ajuste IPv6, estos botones aparecerán atenuados ya que las cámaras no admiten esta función.



1. Seleccione una cámara en la lista de búsqueda.
2. Haga clic en [**Manual Set**].
   Aparece el diálogo Manual Setting.
3. En el panel <**Address**>, facilite la información necesaria.
4. En el panel <**Port**>, facilite la información necesaria.
   - HTTP Port : se utiliza para acceder a la cámara utilizando el explorador de Internet, por defecto en 80.
   - VNP Port : se utiliza para controlar la transferencia de señales de vídeo, por defecto en 4520.



5. Introduzca la contraseña.
   La contraseña predeterminada es "**4321**".

- La contraseña predeterminada puede estar expuesta a riesgos de piratería, por lo que recomendamos que cambie la contraseña después de instalar el producto.
  Tenga en cuenta que otros problemas que sucedan por no cambiar la contraseña será responsabilidad del usuario.

6. Haga clic en [**OK**].
   La configuración manual de la red queda completada.

CONEXIÓN A LA CÁMARA DESDE UN PC LOCAL COMPARTIDO


1. Ejecute Instalador IP.
   Rastreará las cámaras conectadas y mostrará una lista de ellas.
2. Haga doble clic en una cámara para acceder a ella.
   Se inicia el explorador de Internet y se conecta a la cámara.

- También puede acceder a la cámara introduciendo la dirección IP de la cámara encontrada en la barra de direcciones del explorador de Internet.

Inicio de Sesión

Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

1. Introduzca "**admin**" en el cuadro de entrada <**User Name**>.
2. Introduzca "**4321**" en el cuadro de entrada <**Password**>.
   Si se cambia la contraseña, introduzca en su lugar la contraseña modificada.
3. Haga clic en [**OK**].
   Si ha iniciado sesión correctamente, verá la pantalla de Live Viewer.



INSTALACIÓN DEL PLUGIN STW WebViewer

Si va a conectar a una cámara por primera vez, verá el mensaje de instalación. A continuación, instale el Plugin de WebViewer necesario para acceder a la cámara y controlar el vídeo desde allí en tiempo real.


- Si el estado de la descarga del archivo plug-in de instalación se suspende en el 99% en el navegador Internet Explorer, vuelva a intentarlo tras seleccionar "Release SmartScreen filter" en "Tooll → SmartScreen filter".



CONEXIÓN A LA CÁMARA DESDE UN PC REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET

Debido a que no se permite utilizar Instalador IP en un ordenador remoto que no se encuentre en un grupo de red del enrutador de banda ancha, los usuarios pueden acceder a las cámaras dentro de una red del enrutador de banda ancha utilizando el URL de DDNS de la cámara.

Configuración de Reenvío del Rango de Puertos (Asignación de Puertos)



1. En el menú de configuración del enrutador de banda ancha, seleccione <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>.
2. Seleccione <**TCP**> y <**UDP Port**> por cada cámara conectada al enrutador de banda ancha.
   Cada número de puerto del enrutador de banda ancha debe coincidir con el especificado en <**Setup**> - <**Network**> - <**Puerto**> en el menú de Web Viewer de la cámara.
3. Una vez hecho, haga clic en [**Save Settings**].
   Se guardarán los ajustes.

- El ejemplo de instrucciones anteriores se basan en el enrutador de banda ancha de CISCO.
- Es posible que los ajustes difieran dependiendo del modelo de enrutador de banda ancha conectado. Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del enrutador aplicable.
- El enrutamiento de puerto se puede hacer sin una configuración adicional del router si este está adaptado para la función UPnP (Universal Plug and Play).
  Después de conectar la cámara de red, active <**Conexión rápida**> de <**Samsung DDNS**> en <**Act**> en el menú "**Setup** -> **Network** -> **DDNS**".

Registro con DDNS

1. Visite el sitio Web de iPOLiS (www.samsungipolis.com) y regístrese con una cuenta creada.
2. En la barra de menú superior, seleccione <**DDNS SERVICE**> - <**MY DDNS**>.
3. Haga clic en [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Introduzca el ID de producto y complete los elementos que aparecen.
5. Haga clic en [**REGISTRATION**].

Conexión de la cámara a un DDNS Samsung



1. En la pantalla en directo de la cámara, haga clic en [**Setup (** **)**].
2. Seleccione <**Network (** **)**>.
3. Haga clic en <**DDNS**>.
4. En la página de configuración de DDNS, defina <**DDNS**> en <**DDNS de Samsung**>.
5. Facilite el <**ID de producto**> especificado al registrar el ID del producto en el sitio DDNS.
6. Haga clic en [**Aplicar (** **)**].
   Una vez que se establezca correctamente la conexión, aparecerá en pantalla el mensaje <**(Correcto)**>.

Samsung Techwin respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos.
El símbolo Eco representa el compromiso de Samsung Techwin de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

RED DE VENTAS

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com