

SOMMARIO

1. INSTALLAZIONE XNO-6120R/FNP	pag.2
2. CONFIGURAZIONE XNO-6120R/FNP.....	pag.3
3. ALTRE INFORMAZIONI.....	pag.5

Declinazione di responsabilità

Hanwha Techwin fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente.

Hanwha Techwin si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

1. INSTALLAZIONE XNO-6120R/FNP

Fare riferimento a quanto specificato nel documento “FF-Hanwha-11-Camera-Mounting(en).pdf”.



2. CONFIGURAZIONE XNO-6120R/FNP

Fare riferimento a quanto specificato nel documento “FF-Hanwha-12-Camera-Settings(en).pdf”

In aggiunta, nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – FUOCO modificare i parametri all'interno del TAB come sotto:

The screenshot shows the WISENET web interface for camera configuration. On the left is a sidebar menu with categories: Basic, PTZ, Video & Audio, Rete, Evento, Analisi, Sistema, and Piattaforma aperta. Under 'Video & Audio', the 'Imp. telecamera' option is highlighted with a red arrow. The main content area is titled 'Fuoco' (Focus) and contains several settings:

- Zoom**: A slider control.
- Fuoco**: Icons for focus adjustment.
- Sensore Modo**: A dropdown menu set to '25 fps'.
- Modalità predefinita immagine**: A dropdown menu set to 'Predefinito definito dall'utente 1', with a 'Reimposta' button next to it.
- Tab Selection**: A row of tabs: SSDR, Bilanciamento bianco, **Fuoco** (selected with a red arrow), Esposizione, and Giorno/notte. Below these are sub-tabs: Speciale, OSD, **Fuoco** (selected), Radiatore, and IR.
- Settings List**:
 - Modo**: Dropdown menu set to 'Manuale'.
 - Zoom digitale**: Dropdown menu set to 'Off'.
 - Zoom digitale massimo**: Dropdown menu set to '2x'.
 - Modalità zoom**: Dropdown menu set to 'Manuale'.
 - Velocità zoom**: Dropdown menu set to 'Veloce'.
 - Resetare obiettivi**: Dropdown menu set to '1 giorno', with a 'Reimposta' button next to it.

A large diagonal watermark 'HANWHA TECHWIN' is visible across the bottom half of the interface.

XNO-6120R/FNP quick guide

In aggiunta, nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – ESPOSIZIONE modificare i parametri all'interno del TAB come sotto:

The screenshot shows the WISENET web interface. On the left is a sidebar menu with categories: Basic, PTZ, Video & Audio, Rete, Evento, Analisi, Sistema, and Piattaforma aperta. Under 'Video & Audio', there are sub-items: Configurazione video, Configurazione audio, Imp. telecamera (highlighted with a red arrow), Smart codec, and WiseStream. The main area displays the 'Esposizione' (Exposure) configuration tab, which is also highlighted with a red arrow. This tab is part of a larger menu that includes SSDR, Bilanciamento bianco, Controluce, and Esposizione. Within the 'Esposizione' tab, there are sub-tabs: Speciale, OSD, Fuoco, Radiatore, and IR. The 'OSD' sub-tab is active, showing various exposure parameters. A red arrow points to the 'Imp. telecamera' menu item, and another red arrow points to the 'Esposizione' tab header.

SSDR	Bilanciamento bianco	Controluce	Esposizione	Giorno/notte
Speciale	OSD	Fuoco	Radiatore	IR
Luminosità [-] [+] 50 (1 ~ 100)				
Otturatore minimo 1/300				
Otturatore massimo 1/12000				
Preferisci otturatore 1/1000				
Anti sfarfallio Off				
SSNR Off				
SSNR 2D Livello 12				
SSNR 3D Livello 12				
Diaframma DC(Auto)				
Diaframma F-No F1.6				
AGC Bassa				

→ Attenzione: la configurazione sopra indicata è adatta per uno scenario di “controllo accessi”. Modificare eventualmente “otturatore minimo” a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.


Per uno scenario di “free flow”, configurare il parametro “otturatore minimo” a 1/700 ed eventualmente modificarlo a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.

→ Attenzione: nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – IR impostare modo “MANUALE” e livello “100”.

→ Attenzione: nel menu CONFIGURAZIONE - VIDEO & AUDIO – IMP.TELECAMERA – GIORNO/NOTTE impostare modo “B&W”.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Nel menu CONFIGURAZIONE - PTZ – PREIMPOSTAZIONE, dopo aver correttamente impostato il campo di visualizzazione, cliccare sull'icona CONFIGURARE INIZIO per impostare un preset home.



Successivamente nel tab AVVIO AUTOMATICO, selezionare modo HOME.

