



EPROM

Versione 27

AVVISO IMPORTANTE

Quando si intende utilizzare il ricevitore MasterLink con la centrale Summit3208Gold, occorre sostituire la Eprom presente sulla scheda della centrale con questa EPROM (versione 27) che consente la gestione del ricevitore.

ATTENZIONE: *Come tutti i microcircuiti, anche le EPROM sono sensibili alla elettricità statica. Toccare una messa a terra collegata ad una tubazione per acqua fredda in modo da scaricare la propria energia statica prima di maneggiare il nuovo microcircuito.*

Procedura per la sostituzione della EPROM

1. Individuare la EPROM da sostituire nel centro della scheda della centrale (presenta un'etichetta bianca che riporta il numero di versione).
2. Per estrarre la EPROM utilizzare un apposito utensile, oppure un piccolo cacciavite a lama piatta facendo leva tra lo zoccolo e la EPROM.
3. Togliere la nuova EPROM (Versione 27) dalla propria confezione protettiva e verificare che tutti i piedini siano diritti ed allineati.
4. Inserire la nuova EPROM con la scanalatura di riferimento come nella precedente versione (verso l'alto). Assicurarsi che tutti i piedini siano inseriti correttamente prima di forzare l'innesto.

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Sede legale: Via Traiano, 17 - 20149 MILANO

Uffici commerciali: Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO

Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - e-mail: dias@dias.it