

# Staffa per fissaggio colonne 4498

## Art. SC-4400 (Cod. HZS4400)

Le staffe art. SC-4400 sono state realizzate per il fissaggio a parete delle colonne 4498.

### Procedura d'installazione

Utilizzare due o più staffe art. SC-4400 per ogni colonna. Montare le staffe sul retro di ogni colonna, alle due estremità, secondo la procedura indicata in Figura 1. Per colonne superiori a m 2 si consiglia l'impiego di tre staffe per colonna: due staffe all'estremità ed una staffa centrale.




Figura 1 - Staffa per fissaggio a parete Art. SC-4400

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=



**HESA** S.p.A.

Via Triboniano 25 - 20156 Milano  
Tel. 02 38036 1 • Fax 02 38036 701

www.hesa.com e-mail:hesa@hesa.com

Roma Via Val Grana 14  
Tel. 06 8861 415 • Fax 06 8861 391  
Tavarnelle V. P. (FI) Via B. Cellini 178  
Tel. 055 8070 303 • Fax 055 8070 505  
Modugno (BA) S.S. 96, km 119.874  
Tel. 080 5057 044 • Fax 080 5057 054